V-TAC PRO
INNOVATIVE LED LIGHTING

WEEE Number: 80133070

INSTALLATION INSTRUCTION

PIR SENSOR FLOODLIGHT
WITH DIRECT CONNECTION

TECHNICAL DATA

MODEL	VT-1185	VT-1185	VT-1185	VT-1185
LUMENS	1700lm	3300lm	2400lm	4000lm
WATTS	10w	20w	30w	50w
REAL WATTS	10W	19W	29W	50W
CRI	>80	>80	>80	>80
CCT	6400K	6400K	6400K	6400K
DIMENSION	13x13x6(mm)	13x13x6(mm)	17x17x6(mm)	17x17x6(mm)
INPUT POWER	AC 220-240V, 50Hz			
INSTALLATION HEIGHT	3-8m(10 feet)			
TIME DELAY	MIN: 10sec±2sec; Max: 7min±2min			
DETECTION RANGE	140°120°			
DETECTION DISTANCE	3-10m(Adjust)			

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any further query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 hours Daily operation. Usage of product for 24 hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING

- Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- Installation must be performed by a qualified electrician.
- The light source of this luminaire is not replaceable. Please switch off the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
- Proper grounding should be ensured throughout the installation.
- Replace any cracked protective shield.
- Minimum distance from lighted objects 1m.

MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE
Please scan the QR code to download the manual in multiple languages

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

Caution, risk of electric shock.

5 YEARS WARRANTY

SAMSUNG LED
Illuminaid

V-TAC PRO

IP65 RATING

INSTALLATION DIAGRAM

INSTALLATION INSTRUCTION

1. Switch off the power. Confirm the installation position.
2. Punch holes in building surface with impact drill.
3. Insert expansion bolt.
4. Fasten bracket.
5. Turn on the connector counterclockwise, and pass the sorted cable through the waterproof cap and connector as FIG 7.
6. The cable is connected to the terminal, the live wire is connected and installed L, and the zero wire is connected to N, Ground wire connected to ⏚, tighten the screw of the terminal block.
7. Turn the connector and waterproof cap clockwise, and pay special attention to the fact that the waterproof joint nut must be tightened, otherwise there is a hidden danger of water leakage. The rubber covered part of the outer lead must be tightened, otherwise there is a hidden danger of water leakage. Pull hard on the wire 5-10mm, otherwise there is a hidden danger of water leakage.
8. Switch on the power and test the light.

FUNCTION

- LUX Setting: Can identify day and night. The consumer can adjust the work ambient light. It can work during the evening and at night when ambient light is adjusted to "moon" position (min). It can work in the ambient light less 10LUX when it is adjusted on the "moon" position (min). As for the adjustment pattern, please refer to the marking pattern.
- SENS adjustment: For the sensitivity with 3m for detection distance set the SENS knob to (-); for High sensitivity with 10m set the knob to (+).
- Time-Delay is added optionally: When it receives the second induction signals delay, the lighting time, it will compute time once more on the basis of the first time-delay next. Time-Delay is adjustable. It can be set according to the consumer's desire. The minimum time is 10s. The maximum is 7 min.

TEST

- Turn the SENS knob clockwise on the maximum (+). Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum(-). Turn the LUX knob clockwise on the maximum(sun).
- When you switch on the power, the light will be on at once, and 5-30 seconds later will be off automatically. Then if the light receives induction signal, it can work normally
- After 15sec (the first detection, the light could work again. If there is no induction signal, the load will stopped working within 15sec.
- Turn the SENS knob anti-clockwise to minimum. If it is adjusted to 10LUX the load and the sensor should not work when testing in daylight. If you cover the photosensitive with opaque object such as towel etc, the load will work. Under no induction signal the load will stop working within 10 seconds.

Note: When testing in daylight, please turn the LUX knob to (SUN) position, otherwise the sensor lamp will not work.

- In front of the detection window please ensure there is no hinder or unrest objects effecting the detection.
- The working temperature will affect the detection distance. The working temperature is -20℃ ~ + 24℃.

TROUBLESHOOTING

1. Why does the sensor not switch OFF the light automatically?
- Please check if there is a continuous signal in the detection field.
- Please check if the time delay has been set to maximum.
- Please check if the power corresponds to the instructions.
- Please check if the temperature over the sensor changes over the detection field.

2.Why is the sensitivity of the sensor poor?
- Please check if there is any hinder in front of the detection window.
- Please check if the ambient temperature is too high.
- Please check if the induction signal is in the detection field.
- Please check if the installation height corresponds as per the installation height mentioned on the instructions.

[FR] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez tire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre revendeur ou le vendeur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas à des dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. Le société ne donne aucune garantie pour des dommages causés à une surface en raison d'un retrait et d'une installation incorrecte du produit. Les produits sont adaptés à un fonctionnement quotidien de 10-12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

ATTENTION
- Veuillez mettre hors tension et lire ces instructions avant de commencer l'installation.
- Installation doit être électricien certifié
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Une mise à terre appropriée doit être assurée au cours de l'installation.
- Remplacez toute plaque de protection fissurée.
- Distance minimale des objets éclairés 1m.

INSTRUCTION D'INSTALLATION

1. Éteignez l'alimentation. Confirmez la position d'installation.
2. Percez des trous dans la surface du bâtiment avec une perceuse à percussion.
3. Insérez le boulon d'expansion.
4. Fixez le console.
5. Tournez le connecteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et passez le câble trié à travers le bouchon étanche et le connecteur comme FIG 7.
6. Le câble est connecté à la borne, le fil sous tension est connecté et installé, L, et le fil zéro est connecté à N, le fil de terre connecté à ⏚, serrer la vis du bornier.
7. Tournez le connecteur et le bouchon étanche dans le sens des aiguilles d'une montre, et faites attention au fait que l'écrou du joint étanche doit être serré, sinon il y a un danger caché de fuite d'eau. La partie du fil extérieur recouverte de caoutchouc doit serrer de plus de 15 mm dans le capuchon étanche, sinon il y a un risque caché de fuite d'eau.
8. Branchez l'alimentation et testez la lampe.

FONCTIONNEMENT
- LUX réglage: Peut identifier le jour et la nuit. Le consommateur peut régler la lumière ambiante de travail. Elle peut fonctionner le soir comme de nuit lorsqu'elle est réglée sur la position "lune" (min). Elle peut fonctionner dans une lumière ambiante inférieure à 10LUX lorsqu'elle est réglée sur la position "lune" (min). Pour ce qui est du modèle de réglage, veuillez vous référer au modèle de test.
- SENS réglable : Pour une faible sensibilité avec une distance de détection de 3 m, réglez le bouton SENS sur (-) ; pour une sensibilité élevée avec une distance de détection de 10 m, réglez le bouton sur (+).
- Temps de retard en option : Lorsqu'elle reçoit le deuxième signal d'induction après la première induction, il calcule le temps une fois de plus sur la base du premier mode de temps. La temps est réglable. Il peut être réglé en fonction du désir du consommateur. Le temps minimum est de 10s. Le maximum est de 7 min.

TEST
- Tournez le bouton SENS dans le sens des aiguilles d'une montre au maximum (+). Tournez le bouton TIME dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au minimum(-). Tournez le bouton LUX dans le sens des aiguilles d'une montre au maximum(soleil).
- Lorsque vous mettez l'appareil sous tension, la lampe s'allume immédiatement, puis s'éteint automatiquement 5 à 30 secondes plus tard. Ensuite, si la lampe reçoit un signal d'induction, elle peut fonctionner normalement.
- Après 15 secondes de la première détection, la lampe peut fonctionner à nouveau. S'il n'y a pas de signal d'induction, la charge s'arrête de fonctionner dans les 15 secondes.
- Tournez le bouton SENS dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au minimum. S'il est réglé sur 10LUX, la charge et le capteur ne doivent pas fonctionner lors d'un test à la lumière du jour. Si vous couvrez le flash de détection avec un objet opaque tel qu'une serviette, la charge fonctionnera. En l'absence de signal d'induction, la charge cessera de fonctionner dans les 10 secondes.

Remarque : lors d'un test à la lumière du jour, veuillez tourner le bouton LUX sur la position (Soleil), sinon la lampe du détecteur ne fonctionnera pas.
- Devant la fenêtre de détection, assurez-vous qu'aucun objet entravant ou gênant n'affecte la détection.
- La température de fonctionnement affecte la distance de détection. La température de fonctionnement est de -20℃ ~+ 24℃.

DÉPANNAGE
1. Pourquoi le capteur n'éteint-il pas la lumière automatiquement?
- Vérifiez s'il y a un signal continu dans la zone de détection.
- Vérifiez que la temporisation est réglée au maximum.
- Vérifiez vérifier si l'alimentation correspond aux instructions.
- Vérifiez si la température du capteur change, par exemple en cas de climatisation ou de chauffage central.
2.Pourquoi la sensibilité du capteur est-elle faible?
- Vérifiez s'il n'y a pas d'obstacle devant la fenêtre de détection.
- Vérifiez si la température ambiante est trop élevée.
- Vérifiez si le source du signal d'induction se trouve dans la zone de détection.
- Vérifiez si la hauteur d'installation correspond à la hauteur d'installation mentionnée dans les instructions.

[HR] UVOD I JAMSTVO

Prije svega, želimo vas zahvaliti i kupiti tvrtke VT-TAC. Vrlo ste dobro prošli. Molimo vas da pažljivo pročitate ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću upotrebu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se najbližem prodajnom mjestu na kojem ste kupili proizvod. Oni su obučeni i spremni vam u najboljem slučaju pomoći. Jamstvo je valjano pet godina od datuma kupnje. Jamstvo ne vrijedi na štetu nastalu nepravilnom upotrebom ili normalnim trošenjem. Tvrtka ne jamči za štete koje nastanu po bilo kojoj površini prilikom, zbog nepravilne demontaže odnosno ugradnje proizvoda. Proizvodi su prikladni za 10-12 sati dnevnog rada. Korištenje proizvoda 24 sata dnevno čini ovo jamstvo nevažećim. Jamstvo se ne odnosi na oštećenja nastala prilikom rukovanja proizvodom.

OPREZ
- Molimo provjerite ure uključi / isključiti napajanje prije početka upute.
- Ugradnju može obaviti samo stručni električar.
- Svjetlosni izvor ove svjetiljke nije zamjenjiv. Kada svjetlosni izvor dođe do kraja života, treba zamijeniti cijelu svjetiljku.
- Tijekom ugradnje morate osigurati odgovarajuću uzemljenje.
- Zamijenite bilo kojeg pukog zaštitnog štita.
- Minimalna udaljenost od osvijetljenih predmeta 1m.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU
1. Isključite napajanje. Provjerite položaj montaže.
2. Izbušite rupe na montažnoj površini pomoću udarne bušilice.
3. Proširite tipli.
4. Pričvrstite konzolu.
5. Okrenite konektor u suprotnom smjeru od smjera kazaljke na satu i provucite sortirani kabel kroz vodonepropusni poklopac, a zatim kroz konektor.
6. Kabel je spojen na priključnu ploču, vodič (faza) spojen je i montiran na L, a neutralni vodič spojen na N, uzemljenje je spojeno na ⏚, i pričvrstite vijke priključne ploče.
7. Okrenite konektor i vodonepropusni poklopac u smjeru kazaljke na satu i obratite posebnu pažnju na to da matica vodonepropusnog priključnog mora dobro zategnuti, jer u protivnom postoji skrivena opasnost od prodora vode. Dio gumene obloge vanjskog dijela mora ući u vodonepropusnu matricu, u suprotnom postoji skrivena opasnost od prodora vode. Dio gumene obloge vanjskog dijela mora ući u vodonepropusnu matricu, u suprotnom postoji skrivena opasnost od prodora vode.
8. Uključite napajanje i testirajte svjetiljku.

FUNKCIJE
- LUX postavke: Može prepoznati dan i noć. Korisnik može podesiti svjetlo u radnom okruženju. Svjetiljka može raditi danju i noću kada je postavljena u položaj "mjesec" (maksimum). Može funkcionirati pri svjetlosti u okolini, manjoj od 10 LUX -a kada je postavljena na položaj "mjesec" (maksimum). Za postavke uzorka, molimo pogledajte uzorak za označavanje.
- SENS podešava: Za manju osjetljivost i udaljenost otkrivanja do 3 m, postavite tipku SENS na (-); za visoku osjetljivost i udaljenost otkrivanja od 10 m, postavite tipku SENS na (+).
- Vremensko kašnjenje dodatno je dodano: Ako primi drugi signal otkrivanja, ponovno izračunava vrijeme rasvjete, vrijeme se još jednom izračunava na temelju prvog vremenskog kašnjenja. Vremensko kašnjenje je podesivo. Može se mediji prilagoditi prema želji korisnika. Minimalno vrijeme je 10 sekundi. Maksimalno je 7 minuta.

TESTIRANJE
- Okrenite gumb SENS u smjeru kazaljke na satu do maksimuma (+). Okrenite gumb TIME u suprotnom smjeru od smjera kazaljke na satu (-) Okrenite gumb LUX u smjeru kazaljke na satu do maksimuma (sunce).
- Kada uključite napajanje, svjetiljka će odmah biti uključena, a nakon 5-30 sekundi automatski se isključuje nakon 5-30 sekundi. Ako tada svjetiljka primi signal otkrivanja, može normalno raditi.
- 10 sekundi nakon prvog otkrivanja, svjetiljka može ponovno funkcionirati. Ako nema indukcijskog signala, opterećenje se zaustavlja u roku od 10 sekundi.
- Okrenite gumb LUX u suprotnom smjeru od smjera kazaljke na satu u minimum. Ako je postavljena na 10 LUX, opterećenje i senzor neće raditi na testiranju prilikom testiranja na dnevnom svjetlu. Ako prekrijete osjetljivo prekidač neprozirnim predmetom, poput ručnika, opterećenje će se aktivirati. U nedostatku indukcijskog signala, opterećenje će prestati funkcionirati u roku od 10 sekundi.

Napomena: Prilikom testiranja dnevnog svjetla okrenite gumb LUX u položaj (SUN), u suprotnom svjetiljka sa senzorom neće funkcionirati.
- Otvorite se da ispred prozora za otkrivanje potreba nema prepreke ili potencijalni objekti koji bi utjecali na otkrivanje prostora.
- Radna temperatura utjecat će udaljenost otkrivanja. Radna temperatura je -20℃ ~ + 24℃.

OTKLANJANJE I OTKLANJANJE PROBLEMA
1. Zašto senzor ne isključuje automatski svjetiljku?
- Provjerite da li je signal neprekidan u polju otkrivanja.
- Provjerite je li vremenska odgoda postavljena na maksimalni položaj.
- Provjerite odgovara li snaga traženoj vrijednosti.
- Provjerite mijenja li se temperatura u blizini senzora, na primjer pod uticajem klima uređaja ili centralnog grijanja.
2. Zašto je osjetljivost senzora slaba?
- Provjerite postoji li prepreka ispred prozora za otkrivanje.
- Provjerite je li okolna temperatura previsoka.
- Provjerite je li izvor indukcijskog signala u polju otkrivanja.
- Provjerite je li visina za montažu odgovara vrijednosti navedenoj u uputama.

[PT] INTRODUÇÃO & GARANTIA

Obrigado por escolher e comprar o produto da V-TAC. A V-TAC vai servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes de instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contato com o seu revendedor ou o fornecedor local onde comprou o produto. Eles são treinados e estão prontos para servi-lo da melhor maneira possível. A garantia é válida por 5 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica a danos causados devido a uma instalação incorrecta ou desgaste inculpável. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido à remoção e instalação inadequada nenhuma do produto. Os produtos são apropriados para exploração diurna de 10-12 horas. A exploração do produto durante 24 horas leva à invalidação da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricação.

ATENÇÃO
- DESLIGUE a alimentação antes de iniciar!
- A instalação só pode ser feita por electricista qualificado.
- A fonte de luz desta luminária não é intercambiável; quando atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
- Deve ser assegurada uma boa ligação à terra ao longo da instalação.
- Substitua as protetores rachados.
- Distância mínima de objetos iluminados 1m.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Desligue a alimentação. Confirme a posição de instalação.
2. Faça furos na superfície de montagem com um berbequim de impacto.
3. Insira a buchas.
4. Fixe o suporte.
5. Gire o conector no sentido contrário aos ponteiros do relógio e passe o cabo classificado através da tampa à prova de água e depois, através do conector.
6. O cabo está conectado ao terminal, o condutor de fase (a fase) é conectado e instalado em L, o condutor neutro é conectado a N, o condutor de terra é conectado a ⏚, aperte o parafuso do bloco de terminais.
7. Gire o conector e a tampa à prova de água no sentido dos ponteiros do relógio e preste atenção ao fato de que a porca de conexão à prova de água deve ser apertada, caso contrário, existe um risco de penetração de água. A parte revestida de borracha da saída externa deve entrar na tampa à prova de água com mais de 15 mm, caso contrário, existe um risco oculto de penetração de água. Puxe a alimentação e prenda a tampa.

FUNCIONAMENTO
- LUX ajustável: Pode identificar dia e noite. O usuário pode ajustar a luz no ambiente de trabalho. A lâmpada pode funcionar de a posição "noite" (mínimo). Pode funcionar em ambiente inferior a 10LUX quando for colocado na posição "lua" (mínimo). Quanto ao método de regulação, ver o método de prova.
- SENS ajustável: Para baixa sensibilidade com distância de detecção de 3 m, ajuste o botão SENS para (-); para alta sensibilidade e distância de detecção de 10 m, defina o botão SENS para (+). Para alta sensibilidade e distância de detecção de 10 m, defina o botão SENS para (+).
- O tempo de demora é adicionado continuamente: Ao receber os segundos sinais de indução dentro da primeira indução, o tempo é calculado mais uma vez com base no primeiro tempo de demora. O tempo de demora é ajustável. Pode ser ajustado de acordo com os desejos do usuário. O tempo mínimo de 10 segundos. O máximo é 7 minutos.

TESTE
- Gire o botão SENS no sentido dos ponteiros do relógio até o máximo (+). Gire o botão TIME no sentido contrário aos ponteiros do relógio até o mínimo(-). Gire o botão LUX no sentido dos ponteiros do relógio até o máximo(sol).
- Quando liga a alimentação, a lâmpada acende imediatamente e desliga automaticamente após 5 a 30 segundos. Se a lâmpada receber um sinal de indução, ela poderá operar normalmente.
- 15 segundos após a primeira detecção, a lâmpada pode operar novamente. Se não houver sinal de indução, a carga para em 10 segundos.
- Gire o botão LUX no sentido contrário aos ponteiros do relógio até o mínimo. Se for definido em 10 LUX, a carga e o sensor não devem funcionar quando estiver a testar à luz do dia. Se cobrir o sensor de detecção com um objeto opaco, como uma toalha, etc., a carga será ativada. Na ausência duma sinal de indução, a carga pára em 10 segundos.

Nota: Ao provar à luz do dia, gire o botão LUX para a posição (SOL), caso contrário, a lâmpada com sensor não funcionará.
- Assegure-se de que não haja obstáculos ou objetos em movimento na frente da janela de detecção que alterem a detecção.
- A temperatura de operação afeta a distância de detecção. A temperatura de operação é de -20℃ ~ + 24℃.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
1. Por que o sensor não desliga a lâmpada automaticamente?
- Verifique se há um sinal contínuo no campo de detecção.
- Verifique se o tempo de atraso está ajustado para o máximo.
- Verifique se a potência corresponde ao valor necessário.
- Verifique se a temperatura perto do sensor muda, por exemplo, sob a influência de ar condicionado ou aquecimento central.
2. Por que a sensibilidade do sensor é fraca?
- Verifique se há algum obstáculo na frente da janela.
- Verifique se a temperatura do ambiente não está muito alta.
- Verifique se o sinal de indução está no campo de detecção.
- Verifique se a altura de instalação corresponde ao valor especificado nas instruções.

[EL] ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν της. Θα ήθελε η V-TAC να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη διαδικασία εγκατάστασης και κρατήστε αυτό το βιβλίο τριγύρω. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας πωλητή ή τον τοπικό σας προμηθευτή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Η εγγύηση ισχύει για τη χρονική περίοδο πέντε χρόνων από τη στιγμή της αγοράς. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις φυσικής φθοράς ή λάθος χρήσης. Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σε κάποιο υλικό λόγω μη σωστής αφαίρεσης ή εγκατάστασης. Τα προϊόντα κατάλληλα για 10-12 ώρες καθημερινή χρήση. Η χρήση του προϊόντος 24 ώρες ακυρώνει τη εγγύηση. Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει μόνο για κατασκευαστικά ελαττώματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι κλειστή πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία.
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν είναι αντικαταστάσιμη. Εάν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής της, θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.
- Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης θα πρέπει να διασφαλιστεί η σωστή γείωση.
- Αντικαταστήστε τις φθαρμένες προστατευτικές ασπίδες.
- Ελάχιστη απόσταση από φωτισμένα αντικείμενα 1m.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη παροχής ρεύματος. Επιβεβαιώστε τη θέση εγκατάστασης.
2. Τρυπήστε τις οπές στην επιφάνεια με κρουστικό δρύλο.
3. Τοποθετήστε ένα πείρο.
4. Στερεώστε τη βάση.
5. Γυρίστε τον σύνδεσμο αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού και τοποθετήστε τα ταξινομημένα καλώδια μέσα από το αδιάβροχο κάλυμμα και στη συνέχεια μέσα του συνδέσμου, όπως φαίνεται στο σχήμα 7.
6. Η γραμμή τροφοδοσίας συνδέεται στο τερματικό, η φάση είναι συνδεδεμένη και εγκατεστημένη στο L, η γραμμή μηδενικής τάσης συνδέεται στο N, η γείωση συνδέεται στο ⏚, σφίξτε τη βίδα του τερματικού μπλοκ.
7. Γυρίστε τη βύσμα και τη στεγανή με νερό κάλυμμα αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού, και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι η στεγανή με νερό ενώνεται πρέπει να σφιχτεί, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού. Η λαστιχένια επένδυση μέρος του εξωτερικού καλωδίου πρέπει να σφιχτεί, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού. Τραβήξτε το καλώδιο 5-10mm, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού.
8. Ενεργοποιήστε τη παροχή ρεύματος και δοκιμάστε τον φωτισμό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
- LUX διακόπτης: Μπορεί να αναγνωρίσει μέρα κι νύχτα. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις ώρες εργασίας στο χώρο εργασίας. Η λάμπα μπορεί να δουλεύει τη νύχτα αν ρυθμιστεί στη θέση "φεγγάρι" (ελάχιστο). Μπορεί να δουλεύει σε περιβάλλοντα φωτισμού κάτω από 10 LUX αν ρυθμιστεί στη θέση "φεγγάρι" (ελάχιστο). Ως προς τη μέθοδο ρύθμισης, παρακαλούμε δείτε τη μέθοδο δοκιμής.
- ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ: Για χαμηλή ευαισθησία με απόσταση ανίχνευσης 3 μέτρα, ρυθμίστε τη λαβή ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ στο (-). Για υψηλή ευαισθησία με απόσταση ανίχνευσης 10 μέτρα, ρυθμίστε τη λαβή στο (+).
- Η καθυστέρηση χρόνου προστίθεται προαιρετικά: Αν λάβει τα δεύτερα σήματα ανίχνευσης, θα υπολογίσει τη χρονική καθυστέρηση μια φορά ακόμη, αυτή τη φορά με βάση τη χρονική καθυστέρηση που μόλις τελείωσε. Η χρονική καθυστέρηση μπορεί να ρυθμιστεί. Μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του χρήστη. Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε 10 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη χρονική καθυστέρηση είναι 7 λεπτά.

ΔΟΚΙΜΕΣ
- Γυρίστε τη λαβή ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ στη θέση (+). Γυρίστε τη λαβή TIME αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού στο ελάχιστο(-). Γυρίστε τη λαβή LUX στη θέση (ήλιος).
- Μόλις ανοίξετε τη παροχή ρεύματος, η λάμπα θα ανάψει αμέσως και θα σβήσει αυτόματα σε 5-30 δευτερόλεπτα. Αν η λάμπα λάβει σήμα ανίχνευσης, τότε θα μπορεί να δουλεύει κανονικά.
- 15 δευτερόλεπτα μετά τη πρώτη ανίχνευση, η λάμπα μπορεί πάλι να δουλεύει. Αν δεν υπάρχει σήμα ανίχνευσης, τότε η λάμπα θα σταματήσει τη λειτουργία εντός 15 δευτερολέπτων.
- Γυρίστε τη λαβή LUX αντίθετα από τους δείκτες του ρολογιού στο ελάχιστο. Αν η τιμή ρυθμιστεί σε 10 LUX, τότε η λάμπα δεν θα δουλεύει κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής στο φως της μέρας. Αν καλύψετε τον φωτοδέκτη με κάποιο αδιαφανές αντικείμενο, π.χ. πετσέτα κλπ, τότε η λάμπα θα δουλεύει. Σε απουσία σήματος ανίχνευσης η λάμπα θα σταματήσει τη λειτουργία εντός 10 δευτερολέπτων.

Σημείωση: Κατά τη δοκιμή στο φως της μέρας, γυρίστε τη λαβή LUX στη θέση (ΗΛΙΟΣ), διαφορετικό η λειτουργία με ανιχνευτή δεν θα δουλεύει.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ή κινούμενα αντικείμενα μπροστά από το παράθυρο ανίχνευσης που επηρεάζουν την ανίχνευση.
- Η θερμοκρασία λειτουργίας επηρεάζει την απόσταση ανίχνευσης. Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι -20℃ ~ + 24℃.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
1. Γιατί ο αισθητήρας δεν σβήνει αυτόματα τη λάμπα;
- Ελέγξτε εάν το σήμα στο πεδίο ανίχνευσης είναι συνεχές.
- Ελέγξτε εάν η χρονική καθυστέρηση έχει ρυθμιστεί στο μέγιστο.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν είναι πολύ υψηλή.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν είναι πολύ υψηλή.
- Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς ανταποκρίνεται στις οδηγίες.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία αλλάζει στο πεδίο ανίχνευσης.
2.Γιατί η ευαισθησία του αισθητήρα είναι χαμηλή;
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μπροστά στο παράθυρο ανίχνευσης.
- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν είναι πολύ υψηλή.
- Βεβαιωθείτε ότι η πηγή σήματος ανίχνευσης βρίσκεται στο πεδίο ανίχνευσης.
- Βεβαιωθείτε ότι το ύψος εγκατάστασης αντιστοιχεί στο ύψος εγκατάστασης που αναφέρεται στις οδηγίες.

[HU] BEVEZETÉS ÉS GARANCIA

Köszönjük, hogy választotta és vásárolta a V-TAC termékét. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és ügyeljen a biztonságos helyen tartásukra. Ne felejtsük kérdéseit valamelyik helyi kereskedőjének vagy szolgáltatójának megvásárlása helyszínén. Ezek a szakemberek szívesen segítenek Ön a legjobb szolgálat biztosítása érdekében. A termék 5 évig érvényes. A garancia nem vonatkozik az olyan esetekre, amikor a szerelés vagy az elhasználódás nem szakszerű. A cég nem vállal semmilyen garanciát a felületi károsodásért, a termék helytelen eltávolítása és szerelésének. A termékek 10-12 órás napi üzemeltetésre alkalmasak. A termék napi 24 órás folyamatos érvényesítő a garanciát. Ez a termék garanciát csak gyártási hibák esetén vállal.

FIGYELEM
- Kérjük, a szerelés megkezdése előtt kapcsolja ki az áramellátást és olvassa el ezt az útmutatót.
- A szerelést szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie.
- Ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető ki, amikor a fényforrás véget ér az élettartamai, az egész lámpatestet ki kell cserélni.
- Ügyeljen arra, hogy a szerelés megfelelő legyen.
- Cserélje ki a repedt védőlapokat.
- Minimális távolság a megvilágított tárgyaktól 1m.

TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS
1. Kapcsolja ki a áramellátást. Erősítse meg a telepítési helyszínt.
2. Fúrjon lyukakat az épületfelületen.
3. Helyezzen be tipli-betétet.
4. Rögzítő konzol.
5. Az óramutató járásával ellentétes irányba fordítsa el a csatlakozót és vezessen a rendezett kábelt a vízálló kupakon és a csatlakozón keresztül, ahogyan az ábra mutatja.
6. Csatlakoztassa a kábelvezetőt vezetékszigetelő-csatlakozóhoz, a fázisvezetőt pedig az ott levő csatlakozóhoz L-be, a nulla vezetőt az N-hez, a földelő vezetőt pedig a ⏚-hez, a csavarok csatlakoztatása a kapocsléc-csatlakozóhoz.
7. Fordítsa el a csatlakozót és a vízálló kupakot az óramutató járásával megegyező irányba, és ügyeljen arra, hogy a vízálló csatlakozó csavarja szorosan legyen meghúzva, egyébként van rejtett szivárgási veszély. A szigetelő borítás szabadon szigetelő felszínének legalább 15 mm-ben kell benyúlnia a vízálló csatlakozóba, egyébként fennáll a szivárgás veszélye. Ezt ném.
8. Switch on the power and test the light.

FUNKCIÓK
- LUX beállítás: Ejjel-nappal képes azonosítani. A fogyasztó beállíthatja a munkahely megvilágítását. Működhet napszak és éjszaka is, ha a fogyasztó beállítja az auto mód "hold" (min) pozícióra. Ez a funkció 10 lux-nál kisebb fényszint is képes működni, ha a „hold" (minimum) beállítást az fogyasztó beállítja. Az ábra a beállítási mód leírt, nézze meg a vonatkozó beállítási módot.
- SENS beállítás: Az alacsony érzékenység és az 3 méter érzékelési távolság esetén az érzékelő kapcsolót (-) állásba; nagy érzékenység esetén 10 m-es érzékelési távolsághoz az SENS kapcsolót (+) állásba.
- Az késleltetés folyamatosan hozzáadódik: Amikor az első indukció után megkapja a második indukciós jelet, az első időkeretének az alapján az időzítőt ismét kiszámítja az adott, az első kisebbetés alapján. A fogyasztó kiválasztja szerint állítható be. A minimum ideje 10 másodperc. A maximum ideje 7 perc.

TESZT
- Forgassa el a SENS gombot az óramutató járásával megegyező irányba a maximumra (+). Forgassa el az LUX gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a minimumra(-). Forgassa el a LUX gombot az óramutató járásával megegyező irányba a maximumra(nap).
- Amikor bekapcsolja a készüléket, vagy az azonnal bekapcsolódik, és 5-30 másodpercet követő kikapcsolódik automatikusan kialszik. Majd ha fény érkezik a szenzorra, akkor normálisan fog működni.
- 15 másodpercet követő ismételt bekapcsolódás. Ha nincs indukció, az a terhelés 10 másodpercen belül kiáll.
- Forgassa a LUX gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a minimumra. Ha LUX-ra van állítva, akkor a terhelés és az érzékelő nem fogják működni a tesztelés alatt, amikor nappali fényben van tesztelve. Amikor az érzékelőt valamilyen átlátszatlan anyaggal, például törülközővel stb. takarja le, a terhelés működik. Indukció nélkül a terhelés 10 másodpercen belül kiáll.

Megjegyzés: Ha ezt a fogyasztót teszteli, ahol ez van LUX-fogyasztó van az ON Position (SUN), de ez a fényszórókat nem fogja működni funkcióval.
- Az érzékelő ablak előtt gyűlöljük meg azok, hogy mindennek akadályozó vagy nyugtalanító tárgyak, amelyek befolyásolják az érzékelést.
- A működési hőmérséklet befolyásolja az érzékelési távolságot. Az üzemi hőmérséklet -20℃ ~+ 24℃

HIBAELHÁRÍTÁS
1. Miért nem kapcsolja ki az érzékelő a fényt automatikusan?
- Ellenőrizze, hogy van-folyamatos jel az érzékelési mezőben.
- Ellenőrizze, hogy az időkésleltetés maximálisra van-e állítva.
- Ellenőrizze, hogy a tápellátás megfelel-e az utasításoknak.
- Ellenőrizze, hogy megváltozik-e a hőmérséklet az érzékelő mezőben.
2. Miért rossz az érzékelő érzékenysége?
- Ellenőrizze, hogy van-e akadály az érzékelő ablak előtt.
- Ellenőrizze, hogy a környezeti hőmérséklet nem túl magas.
- Ellenőrizze, hogy az indukciós jel az érzékelési mezőben van-e.
- Ellenőrizze a felszerelési magasságot a felszerelési