V-TAC
INNOVATIVE LED LIGHTING

WEEE Number: 80123970

INSTALLATION INSTRUCTION
PIR SENSOR FLOODLIGHT

TECHNICAL DATA

MODEL	VT-15B15	VT-15B15	VT-15B15	VT-15B15
LUMENS	750lm	1200lm	2040lm	3000lm
WATTS	10w	20w	30w	50w
BEAM ANGLE	100°	100°	100°	100°
CRI	>80	>80	>80	>80
IP	>IP 65	>IP 65	>IP 65	>IP 65
DIMENSION	115x135x60mm	135x155x80mm	165x174x80mm	178x195x80mm
INPUT POWER	AC 220-240V 50Hz			
INSTALLATION HEIGHT	1.8m-2.5m			
TIME DELAY	Min. 10sec,Max. 6min 7min±2min			
DETECTION RANGE	140°±20°			
DETECTION DISTANCE	3-15m(Adjustable)			

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. In case you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 3 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company given no compensation for labour costs, indirect or consequential damages. Our products are guaranteed for 3 years. Our products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING

- Please make sure to turn off the power before starting the installation.
- Installation must be performed by a qualified electrician.
- Do not open the lamp if the power supply is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire should be replaced.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- Proper grounding should be ensured throughout the installation.
- Replace any cracked protective shield.
- Minimum distance from lighted objects 1m.
- Waterproof terminal block is not included

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

Caution, risk of electric shock.

MULTI-LANGUAGE MANUAL QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

5 YEARS

INSTALLATION DIAGRAM

FIG 1 FIG 2 FIG 3 FIG 4

FIG 5 FIG 6 FIG 7

IP65 RATING

INSTALLATION INSTRUCTION

1. Switch off the power.
2. Confirm the installation position.
3. Punch holes in building surface with impact drill.
4. Insert expansion bolt.
5. Fixed bracket.
6. The face of the is connected with "L" live wire in brown, "N" zero wire in blue, and yellow-green ⏚ ground wire. Insulation tape and waterproof tape are needed after connecting the wires. Make insulation and waterproof processing. It is recommended to use professional waterproof junction box.
7. Switch on the power and test the light.

FUNCTION

- Lux Sensor: Can identify day and night. The consumer can adjust the work ambient light. It can work during the daytime and at night when adjusted to the "sun" position (max). It can work in the ambient light less than 10LUX when it is adjusted to the "moon" position (min). As for the ambient pattern, please refer to the testing pattern.
- SENS adjustable: For low sensitivity with 3m for detection distance set the SENS knob to (-); for High sensitivity with 15m for detect the knob to (+).
- TIME delay adjustable: Min. 10sec, Max. 7 min. When it receives the second induction signals after the first induction, it will continue time on the basis of the first time. The time can be adjustable. It can be set according to the consumer's desire. The minimum time is 10s. The maximum is 7 min.

TEST

- Turn the SENS knob clockwise on the maximum (+). Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum(-). Turn the LUX knob clockwise on the maximum(sun).
- When you switch on the power, the light will be on at once, and 5-30 seconds later will be off automatically. Then if the light receives induction signal, it can work normally
- After 1Sec of the first detection, the light could work again. If there is no induction signal, the load will stopped working within 1Sec.
- Turn the LUX knob anti-clockwise to minimum. If it is adjusted to 10LUX the load and the sensor should not work when testing in daylight. If you cover the detection window with opaque object such as towel etc, the load will work. Under no induction signal the load will stop working within 10 seconds.

Note: When testing in daylight, please turn the LUX knob to (SUN) position, otherwise the sensor lamp will not work.

- In front of the detection window please ensure there is no hinder or unrest objects effecting the detection.
- The working temperature will affect the detection distance. The working temperature is -20°C ~ + 24°C

TROUBLESHOOTING

1. Why does the sensor not switch OFF the light automatically?
- Please check if there is a continuous signal in the detection field.
- Please check if the time delay has been set to maximum.
- Please check if the power corresponds to the instruction.
- Please check if the temperature near the sensor changes such as air condition or central heating.

2. Why is the sensor not sensitivity of the sensor good?
- Please check if there is any hinder in front of the detection window.
- Please check if the ambient temperature is too high.
- Please check if the induction signal source is in the detection field.
- Please check if the installation height corresponds as per the installation height mentioned on the instructions.

Note: Wenn testing in daylight, please turn the LUX knob to (SUN) position, otherwise the sensor lamp will not work.

- In front of the detection window please ensure there is no hinder or unrest objects effecting the detection.
- The working temperature will affect the detection distance. The working temperature is -20°C ~ + 24°C

TROUBLESHOOTING

1. Why does the sensor not switch OFF the light automatically?
- Prüfen Sie, ob ein ununterbrochenes Signal im Erfassungsfeld vorliegt.
- Prüfen Sie, ob die Zeitverzögerung auf Maximum eingestellt ist.
- Prüfen Sie, ob die Spannung der Anleitung entspricht.
- Prüfen Sie, ob sich die Temperatur in der Nähe des Sensors ändert, z. B. bei einer Klimaanlage oder Zentralheizung.

2. Warum ist die Empfindlichkeit des Sensors gering?
- Prüfen Sie, ob sich ein Hindernis vor dem Erfassungsfenster befindet.
- Prüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur zu hoch ist.
- Prüfen Sie, ob sich die Erfassungsquelle im Erfassungsfeld befindet.
- Prüfen Sie, ob die Montagehöhe mit der in der Anleitung angegebenen Montagehöhe übereinstimmt.

Uwaga: Podczas testowania w ciągu dnia, ustawić pokrętło LUX w pozycji (SUN), w przeciwnym razie lampka czujnika nie będzie działać.

- Przed otworem detektora upewnić się, że nie ma przeszkód lub niespokojnych obiektów wpływających na wykrywanie.
- Temperatura pracy wpływa na odległość wykrywania. Temperatura pracy: -20°C ~ +24°C.

WYKRYWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Dlaczego czujnik nie wyłącza lampy automatycznie?
- Sprawdź, czy w polu detekcji występuje ciągły sygnał.
- Sprawdź, czy opóźnienie czasowe zostało ustawione na maksimum.
- Sprawdź, czy moc odpowiada instrukcji.
- Sprawdź, czy temperatura w pobliżu czujnika zmienia się, np. pod wpływem klimatyzacji lub centralnego ogrzewania.

2. Dlaczego czujnik nie jest wrażliwy?
- Sprawdź, czy przed oknem detekcji znajduje się przeszkoda.
- Sprawdź, czy temperatura otoczenia nie jest zbyt wysoka.
- Sprawdź, czy źródło sygnału znajduje się w strefie detekcji.
- Sprawdź, czy wysokość montażu odpowiada wartości zalecanej w instrukcji.

**IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR ON NEAREST DEALERS:
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B**

[BG] ВЪВЕДЕНИЕ И ГАРАНЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте продукт на Ви-Так (V-TAC). Ви-Так (V-TAC) ще ви послужи по най-добрия начин. Моля прочетете тази инструкция внимателно преди инсталацията и съхранявайтеръководството за бъдещи справки. Ако имате допълнителни въпроси, моля, свържете се с Вашия доставчик, от чиито магазини сте закупили продукта. Ние сме обучени и готови да ви помогнем по най-добрия начин. Гаранцията е валидна за период от 3 години спрямо датата на закупуване. Гаранция не се прилага по отношение на щети, причинени поради неправилен монтаж или необичайно износване. Дружеството не предоставя компенсация за разходи за труд, непреки или произтичащи от последствия щети. Нашите продукти са гарантирани за 3 години. Продуктите са подходящи за 10-12 часови ежедневни операции. Използването на продукта за 24 часа годишно би обезсилило тази гаранция. Гаранцията се прави продукт от дефектен брак за производствени дефекти.

ВНИМАНИЕ

- Моля проверете настоящите инструкции и изключете захранването, преди да започнете монтажа.
- Инсталацията трябва да бъде извършена от електротехник.
- Електрическата лампа тяла трябва да бъде подменена, когато тяла достигне края на експлоатационния си срок, трябва да бъде заменена цялата осветителна арматура.
- Ако външният гъвкав кабел или кабел на тази осветителна арматура, е бъдещ, то трябва да бъде заменен изключително от производителя или неговия сервиз или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- По време на инсталацията трябва да бъде осигурено подходящо заземяване.
- Сменете напукания предпазен екран.
- Минимално разстояние до осветени предмети 1m.
- Водоустойчива клеморна е включена в доставката.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

1. Изключете захранването.
2. Потвърдете позицията на монтаж.
3. Пробийте отвори в материалната повърхност с помощта на ударна бормашина.
4. Поставете дюбел.
5. Фиксирайте държача.
6. Входящият кабел е свързан с фазовия проводник "L" (кафяв), нулевия проводник "N" (син) и жълто-зеленото заземителен проводник ⏚. Изолационна лента и водоустойчива лента са необходими след свързване на проводниците. Направете изолация и водоустойчиване. Препоръчваме използването на професионална водоустойчива свързвателна кутия.
7. Включете захранването и тествайте лампата.

ФУНКЦИОНАЛНОСТ

- Настройване на LUX: Можа да идентифицира ден и нощ. Потребителят може да регулира светлинната работната среда. Лампата може да работи по време на деня и нощта, когато е регулирана до позицията "слънце" (максимум). Може да работи при осветление по-ниско от 10 LUX, когато е регулирана до позицията "луна" (минимум). За по-подробна информация относно модела на светене, моля, вижте по-горе.
- Настройка на SENS: Ниска чувствителност с обхват на откриване 3m, за да изберете ниска чувствителност, я регулирайте бутона на SENS до (-); за по-висока чувствителност с диапазон на откриване 15m, регулирайте бутона до (+).
- Времезакъснение се добавя непрекъснато: При получаване на втората индукционна сигнала в рамките на първата индукция, времето ще се изчисли въз основа на времето на първата индукция. Времето може да бъде регулирано по желание. Минимално време е 10 секунди. Максимално е 7 минути.

ТЕСТВАНЕ

- Завъртете SENS бутона по часовниковата стрелка на максимум (+).Завъртете бутона TIME обратно на часовниковата стрелка на минимум(-). Завъртете бутона LUX по часовниковата стрелка на максимум (слънце).
- Когато включвате захранването, светлината ще се запали и след 5-30 секунди леко ще изтъмнее. Ако тогава лампата получи индукционен сигнал, тя може да работи нормално.
- 1 секунда след първото откриване, светлината отново може да работи. Ако няма индукционен сигнал, товарът спира да работи в рамките на 1 секунда.
- Завъртете бутона LUX обратно на часовниковата стрелка на минимум. Ако той е настроен на 10 LUX, товарът и сензорът не трябва да работят при тестване на светлина. Ако покривате прозореца за откриване с непрозрачен предмет, напр. кърпа, товарът ще работи. При липса на индукционен сигнал товарът ще спре да работи в рамките на 10 секунди.

Забележка: При тестване на дневна светлина завъртете бутона LUX на позиция (СЛЪНЦЕ), в противен случай лампата няма да работи.

- Уверете се, че пред прозореца за регистриране няма препятствия или подвижни предмети, засягащи регистрацията.
- Работната температура влияе върху разстоянието на регистрация. Работната температура е -20°C ~ +24°C.

ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

1. Защо сензорът не изключва лампата автоматично?
- Проверете дали е налице непрекъснат сигнал в полето за действие.
- Проверете дали времевата закъснение е зададена на максимум.
- Уверете се, че мощността отговаря на инструкциите.
- Проверете дали температурата близо до сензора се променя, например под въздушната на климатик или централно отопление.

2. Защо чувствителността на сензора е слаба?
- Проверете дали е налице препятствие пред прозореца за регистрация.
- Проверете дали температурата на околната среда е прекомерно висока.
- Проверете дали източникът на топлина е в рамките на регистрационния обхват.
- Проверете дали монтажната височина съответства на стойността, указана в инструкциите.

[EL] ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΥΗΣΗ

Ευχαριστούμε για το ότι επιλέξτε και αγοράσετε το προϊόν της Βι-ΤΑΚ(V-TAC). Βι-ΤΑΚ (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη διαδικασία εγκατάστασης και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης εύκολο στο χέρι για μελλοντικές αναφορές. Εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, παρακαλούμε τον πωλητή σας ή τοπικό πωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Είναι εκπαιδευμένοι και πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Η εγγύηση ισχύει για 3 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από λανθασμένη εγκατάσταση ή υπερβολική φθορά. Η εταιρεία δεν παρέχει αποζημίωση για τα εργατικά έξοδα ή τις άμεσες ή έμμεσες ζημιές. Οι συσκευές μας διαθέτουν εγγύηση 3 χρόνων. Οι συσκευές μας είναι κατάλληλες για λειτουργία 10-12 ωρών ημερησίως. Η χρήση του προϊόντος για 24 ώρες ημερήσιας λειτουργίας θα ακύρωνε τη παρούσα εγγύηση. Η εγγύηση καλύπτει μόνο τα βιομηχανικά ελαττώματα.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι κλειστή.
- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Εάν η λυχνία δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης, μόλις η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό σώμα.
- Εάν η εξωτερική εύκαμπτη καλωδίωση αυτού του φωτιστικού σώματος υποστεί ζημιά, θα πρέπει αποκλειστικά και μόνο από τον κατασκευαστή ή τον εκπρόσωπο υπηρεσιών του ή παρόμοιο εξειδικευμένο πρόσωπο προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Κατά τον τοποθέτηση πρέπει να εξασφαλιστεί η θέσεις σύνδεσης.
- Αντικαταστήστε τυχόν ρωγμές προστατευτικά καλύμματα.
- Ελάχιστη απόσταση 1m από φωτισμένα αντικείμενα.
- Το κιβώτιο τερματικών δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Απενεργοποιήστε τη παροχή.
2. Επιβεβαιώστε τη θέση εγκατάστασης.
3. Τρυπήστε τις οπές στη επιφάνεια του κτιρίου με κρουστικό τρυπάνι.
4. Τοποθετήστε τον πείρο.
5. Τοποθετήστε τη βάση στήριξης.
6. Το κιβώτιο τερματικών θα πρέπει να συνδεθεί στο "L" (καστανό), το ουδετερο καλώδιο "N" (μπλε) και το γείωσης καλώδιο ⏚ (κίτρινο-πράσινο). Χρειαζόμαστε ταινία μόνωσης και αδιάβροχη ταινία μετά τη σύνδεση των καλωδίων. Κάντε τη μόνωση και τη διαδικασία στεγανότητας. Συνιστάται η χρήση επαγγελματικού κουτιού διακλάδωσης.
7. Ανοίξτε τη παροχή ρεύματος και δοκιμάστε τη λυχνία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Ρύθμιση LUX: Μπορεί να αναγνωρίσει μέρα και νύχτα. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη φωτεινή κατάσταση εργασίας. Ο λαμπτήρας μπορεί να λειτουργεί τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα όταν έχει ρυθμιστεί στη θέση "ήλιος" (μέγιστο). Μπορεί να λειτουργεί υπό φως με μέτρο τιμών κάτω από 10 LUX εάν έχει ρυθμιστεί στη θέση "φεγγάρι" (ελάχιστο). Για τη φωτεινή κατανομή, παρακαλούμε ανατρέξτε στο διάγραμμα δοκιμών.
- Ρύθμιση SENS: Χαμηλή ευαισθησία με εύρος ανίχνευσης 3m, η ρύθμιση SENS κάτω στο (-); για υψηλή ευαισθησία ρύθμιση SENS κάτω στο (+) με εύρος ανίχνευσης 15m.
- Χρόνος καθυστέρησης: Ελ. 10sec, Μ. 7 λεπτά. Εάν λάβει δεύτερο σήμα ανίχνευσης μετά τη πρώτη ανίχνευση, η λυχνία θα συνεχίσει τη λειτουργία βάσει του χρόνου αυτού. Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη. Ο χρόνος μπορεί να ρυθμιστεί σε 10 δευτερόλεπτα και μέγιστο 7 λεπτά.

ΔΟΚΙΜΕΣ

- Γυρίστε τη ρύθμιση SENS δεξιόστροφα στο μέγιστο (+). Γυρίστε τη ρύθμιση TIME αριστερόστροφα στο ελάχιστο (-). Γυρίστε τη ρύθμιση LUX δεξιόστροφα στο μέγιστο (ήλιος).
- Κατά ανοίξετε τη παροχή η λυχνία θα ανάψει αμέσως. Μετά 5-30 δευτερόλεπτα η λυχνία θα σβήσει αυτόματα. Εάν η λυχνία λάβει σήμα ανίχνευσης, τότε η λυχνία θα μπορεί κανονικά.
- Μετά 1 δευτερόλεπτο η λυχνία θα μπορεί ξανά να λειτουργεί. Εάν δεν υπάρχει σήμα ανίχνευσης, τότε η λυχνία θα σβήσει εντός 1 δευτερόλεπτου.
- Γυρίστε τη ρύθμιση LUX αριστερόστροφα στο ελάχιστο. Εάν η ρύθμιση είναι στα 10 LUX η λυχνία θα πρέπει να σβήσει εάν η φωτεινότητα είναι μεγαλύτερη από τα 10 LUX. Εάν καλύψετε τον αισθητήρα με κάποιο αντικείμενο, π.χ. πετσέτα, η λυχνία θα πρέπει να ανάψει. Εάν δεν υπάρχει σήμα ανίχνευσης η λυχνία θα σβήσει εντός 10 δευτερολέπτων.

Σημείωση: Κατά τη δοκιμή στο φως της ημέρας, γυρίστε τη ρύθμιση LUX στη θέση ήλιος, αλλιώς η λυχνία δεν θα λειτουργεί.

- Βεβαιωθείτε ότι η ανίχνευση δεν θα εμποδίζεται από κάποιο αντικείμενο.
- Η θερμοκρασία λειτουργίας θα επηρεάσει τη απόσταση ανίχνευσης. Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι -20°C ~ +24°C.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

1. Γιατί η λυχνία δεν σβήνει αυτόματα;
- Ελέγξτε αν υπάρχει συνεχόμενο σήμα στο πεδίο ανίχνευσης.
- Ελέγξτε αν η ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης είναι τοποθετημένη στο μέγιστο.
- Ελέγξτε αν η τάση αντιστοιχεί στις οδηγίες.
- Ελέγξτε αν η θερμοκρασία κοντά στο φωτιστικό σώμα αλλάζει, π.χ. κάποιο κλιματιστικό ή κεντρική θέρμανση.

2. Γιατί η ευαισθησία του αισθητήρα είναι χαμηλή;
- Ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο μπροστά από τον αισθητήρα.
- Ελέγξτε αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή.
- Ελέγξτε αν η πηγή ανίχνευσης βρίσκεται στο πεδίο ανίχνευσης.
- Ελέγξτε αν η απόσταση εγκατάστασης αντιστοιχεί στις οδηγίες.

[PT] INTRODUÇÃO E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes de iniciar a instalação e mantenha o manual à mão para futuras referências. Caso tenha alguma outra questão, contacte-nos ou o seu revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe serem úteis da melhor maneira possível. A garantia é válida por um período de 3 anos a partir da data de compra. A garantia não se aplica em caso de danos causados devido a uma instalação incorreta ou desgaste incorreto. A empresa não dá nenhuma garantia por danos de qualquer superfície devido à inadequada remoção e instalação do produto. Os produtos são apropriados para exploração durante 10-12 horas por período. Ligar o produto durante 24 horas seria a invalidação da garantia. Este produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabrico.

ATENÇÃO

- UTILIZAR a alimentação antes de iniciar
- A instalação só pode ser feita por electricista autorizado.
- Se a fonte de luz não pode ser substituída, quando atingir o fim de sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
- Se o cabo flexível externo ou cabo deste luminária estiver danificado, deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou seu serviço de assistência ou por uma pessoa qualificada, a fim de evitar perigos.
- O aterramento adequado deve ser assegurado durante toda a instalação.
- Substitua os protetores rachados, se houver. IP65
- Distância mínima de objetos iluminados 1m.
- O bloco de terminais à prova de água não está incluído na entrega.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Desligue a alimentação.
2. Confirme a posição da instalação.
3. Faça furos na superfície de montagem com o uso de um berbequim de impacto.
4. Insira a bucha.
5. Fixe o suporte.
6. Ao ligar os cabos de entrada é conectado ao condutor de fase "L" (castanho), ao condutor neutro "N" (azul) e ao condutor de aterramento amarelo-verde. Depois de conector os fios, use banda isolada e fita à prova de água. Faça tratamento de isolamento e de resistência à água. Recomendamos o uso de uma caixa de junção à prova de água profissional.
7. Ligue a alimentação e prove a lâmpada.

FUNCIONAMENTO

- Configuração de Lux: Pode identificar dia e noite. O usuário pode ajustar a luz no ambiente de trabalho. A lâmpada pode funcionar de dia e à noite quando ajustada para a posição "sol" (máximo). Pode funcionar em ambiente de luz inferior a 10 Lux quando ajustado para a posição "lua" (mínimo). Quanto ao padrão ambiente, por favor consulte o teste de padrão.
- SENS ajustável: Para baixa sensibilidade e uma distância de detecção de 3m, defina o botão SENS para (-); para alta sensibilidade e detecção de 15m, ajuste o botão para (+).
- Atraso de tempo ajustável: Min. 10seg, Max. 7 min. Quando recebe o segundo sinal de indução depois do primeiro indução, o tempo é calculado mais um tempo com base no primeiro tempo de demora. O tempo de demora é ajustável. Pode ser ajustado de acordo com os desejos do usuário. O tempo mínimo é 10 segundos. O máximo é 7 minutos.

TESTAGEM

- Gire o botão SENS no sentido dos ponteiros do relógio até o máximo (+). Gire o botão TIME no sentido contrário aos ponteiros do relógio até o mínimo (-). Gire o botão LUX no sentido dos ponteiros do relógio até o máximo (sol).
- Quando ligar a energia, a luz deve acender imediatamente e depois automaticamente após 5 a 30 segundos. Se a lâmpada receber sinal de indução, ela pode funcionar normalmente.
- 10 segundos após a primeira detecção, a lâmpada pode operar novamente. Se não houver sinal de indução, a carga para em 10 segundos.
- Gire o botão LUX no sentido contrário aos ponteiros do relógio até o mínimo. Se for definido em 10 LUX, a carga e o sensor não devem funcionar quando testados à luz do dia. Se cobrir a janela de detecção com um objeto opaco, como uma toalha, etc., a carga será ativada. Se não houver sinal de indução, a carga para em 10 segundos.

Nota: Ao provar à luz do dia, gire o botão LUX para a posição (SOL), caso contrário, a lâmpada com sensor não funcionará.

- Esteja ciente de que não haja obstáculos ou objetos em movimento na frente da janela de detecção que afetem a detecção.
- A temperatura de operação afeta a distância de detecção. A temperatura de operação é de -20°C ~ + 24°C.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. Por que o sensor não desliga a lâmpada automaticamente?
- Verifique se há um sinal contínuo no campo de detecção.
- Verifique se o tempo de demora está definido para o máximo.
- Verifique se a potência corresponde à instrução.
- Verifique se a temperatura próxima do sensor muda, por exemplo, sob a influência de ar condicionado ou aquecimento central.

2. Por que a sensibilidade do sensor está baixa?
- Verifique se há algum obstáculo na frente da janela de detecção.
- Verifique se a temperatura do ambiente é muito alta.
- Verifique se a fonte de sinal de indução está no campo de detecção.
- Verifique se a altura de instalação corresponde ao valor especificado nas instruções.

[HR] UVOD I JAMSTVO

Hvala vam, što ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije početka montaže i sačuvajte ovaj priručnik u slučaju budućih referenci. Ukoliko imate bilo koje druge upite, molimo, obratite direktnom prodavaču od kojeg ste i kupili proizvod. Oni su najosposobniji i spremni vam pomoći na najbolji način. Jamstvo je na proizvod vrijedi za razdoblje od 3 godine, počevši od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na štetu, nastalu nepravilnom upotrebom ili neuobičajenom habanju. Tvrtka ne jamči za štete koje nastanu po bilo kojoj površi proizvoda, osim nepravilne domaćinske obrade i upotrebe proizvoda. Ovi proizvodi su prikladni za 10-12 sati rada dnevno. Upotreba proizvod 24 sata dnevno čini ovu jamstvo nevažećim. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi samo za nedostatke koji su nastali prilikom njegove proizvodnje.

OPREZ

- Provjerite isključenje ove opreme i isključite napajanje prije početka upotrebe.
- Upotrebu mora obaviti stručni električar.
- Svjetlosni izvor ove svjetiljke nije zamjenjiv. Kada svjetlosni izvor dođe do kraja života, treba zamijeniti cijelu svjetiljku.
- Ako su vanjski fleksibilni kabel ili kabel ovog svjetiljke oštećen, proizvođač ili njegov servisar ili sličnu kvalificirane osobe zamijenit će je izbjeglo kako bi se izbjegle opasnosti.
- Tijekom instalacije osigurajte ispravno uzemljenje.
- Zamijenite napukane zaštitne ploče.
- Minimalna udaljenost od osvijetljenih predmeta 1m. IP65
- Vodootporni priključni blok nije uključen u isporuku.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

1. Isključite napajanje.
2. Provjerite položaj montaže.
3. Izbušite rupe na montažnoj površini pomoću udarne bušilice.
4. Postavite tipu.
5. Pričvrstite konzolu.
6. Lice je povezan sa "L" žicom na fazni vodič "L" (smeđi), neutralni vodič "N" (plavi) i žuto-zelenim ⏚ uzemljenjem. Nakon spajanja vodiča upotrijebite izolacijsku traku i vodootpornu traku. Napravite izolaciju i obradite za vodootpornost. Preporuča se korištenje profesionalne vodootporne razvodne kutije.
7. Uključite napajanje i testirajte svjetiljku.

FUNKCIONIRANJE

- LUX senzor: Može prepoznati dan i noć. Korisnik može podesiti svjetlu i radnom okolinu. Svjetiljka može raditi danju i noću kada je postavljena na poziciju "sunce" (maksimum). Može funkcionirati pod okolnim osvjetljenjem manjim od 10 LUX-a kada je postavljena na poziciju "mjesec" (minimum). Što se tiče raštrca regulacije, molimo pogledajte metodu ispitivanja.
- Podešavanje SENS: Za niskoenergetski senzor s dometom od 3m, postavite SENS na (-); za visoko osjetljivost i udaljenost otkrivanja do 15 metara postavite na (+).
- Podešavanje vremena kašnjenja: Min. 10sec, Max. 7 min. Kada primate drugi induktivni signal unutar prve indukcije, vrijeme se još jednom izračunava na temelju prvog vremena. Vremenska kašnjenje je podesno. Može se mijenjati prema želji korisnika. Minimalno vrijeme je 10 sekundi. Maksimalno je 7 minuta.

TESTIRANJE

- Okrenite gumb SENS u smjeru kazaljke na satu do maksimuma (+). Okrenite gumb TIME u suprotnom smjeru od smjera kazaljke na satu (-). Okrenite gumb LUX u smjeru kazaljke na satu do maksimuma (sunce).
- Kad uključite napajanje, svjetiljka će se odmah upaliti i automatski se isključuje nakon 5-30 sekundi. Ako tada svjetiljka primi induktivni signal, ona može normalno raditi.
- 1S nakon prvog otkrivanja, svjetiljka može ponovno funkcionirati. Ako nema induktivnog signala, senzor/senzor se isključuje u roku od 1S sekundi.
- Okrenite gumb LUX u suprotnom smjeru od smjera kazaljke na satu na minimum. Ako je postavljeno na 10 LUX, opterećenje i senzor neće raditi ako se provjeravaju na dnevnom svjetlu. Ako prozor za detekciju prekrijete neprozirnim predmetom, poput ručnika itd.,opterećenje će se aktivirati. U nedostatku induktivnog signala, opterećenje će prestati funkcionirati u roku od 10 sekundi.

Napomena: Prilikom testiranja dnevnog svjetla okrenite gumb LUX u poziciju (SUN), u suprotnom svjetiljka sa senzorom neće funkcionirati.

- Uvjerite se da ispred prozora za otkrivanje postoje nema prepreke ili pokretnih objekata koji bi utjecali na otkrivanje predmeta.
- Radna temperatura utječe na udaljenost otkrivanja. Radna temperatura je -20°C ~ + 24°C

DEŽURANJE

1. Zašto senzor ne zatvara automatski svjetiljke?
- Provjerite da li je signal neprekidan u polju otkrivanja.
- Provjerite je li vremensko kašnjenje postavljeno na maksimalni položaj.
- Provjerite odgovara li snaga trošenju vrijednosti.
- Provjerite mijenja li se temperatura u blizini senzora, na primjer pod utjecajem klima uređaja ili centralnog grijanja.

2. Zašto je senzor osjetljivost loša?
- Provjerite postoji li prepreka ispred prozora za otkrivanje.
- Provjerite da temperatura okoline nije previsoka.
- Provjerite da izvor signala za otkrivanje je u području otkrivanja.
- Provjerite je li visina za montažu odgovara vrijednosti navedenoj u uputama.

[SI] IZTEGAVANJE IN GARANCIJA

Zahvaljujemo se, ker ste izbrali in kupili izdelek V-TAC. V-TAC bo zagotovil najboljše rezultate. Prosimo, preberite ta navodila pred namestitvijo in shranite ta navodila za morebitne kasnejše sklicevanje. Kot dodatna pomoč, lahko pokličete prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Ta bo z veseljem pomagal. Garancija je veljavna 3 leta od dobe. Garancija ne vključuje napak, ki so nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali pretirane obrabe. Ne prevzamemo odgovornosti za morebitne posledične izgube. Garancija je veljavna 3 leta od dobe. Izdelki so primerni za 10-12 urno uporabo na dan. Uporaba izdelka 24 ur na dan ne bo veljala za garancijo. Garancija se nanaša le na tovarniške napake.

POZOR

- VKLOPITE elektriko, ned začnete!
- Instalaciji smi prvotno pouzeti certifikovani elektrikar.
- Ne morete zamenjati vira svetlobe, ko bo le-ta dosegel svojo življenjsko dobo, morate celotno svetilko zamenjati.
- Poškodovano fleksibilno zunanjo kabelsko ali kabelsko svetilko zamenja samo proizvajalec ali njegov servisni center ali podobno usposobljeno osebo, da ne pride do nevarnosti.
- Med namestitvijo zagotovite ustrezno ozemljitev.
- Zamenjajte razpokane zaščitne plošče.
- Minimalna razdalja od osvetljenih predmetov 1m.
- Vodotesna priključna letvica ni vključena v dobavo.

NAVODILA ZA MONTAŽO

1. Izklopite napajanje.
2. Potrdite instalacijsko polico.
3. Prebijanje vrtalne vrtalne utore za stavbnino povrhu.
4. Vstavi hrbtenico.
5. Pritrditev nosilca.
6. Vhodni kabel je priključen v fazovno vodilo "L" (rjavo), nevtralno vodilo "N" (modro) in ⏚ zemeljno vodilo. Po priključitvi vodilo je treba poleti izolacijo pokla z vodotesnega pokla. Prevzame izolacijo in vodotesnost pokrov. Uporabljate se poslili profesionalni razvodni vodotesni kompleks.
7. Zaženite napajanje in vzpostavite svetilo.

FUNKCIONIRANJE

- Nastavitev LUX: dodaja možnost dne in noči, izdelavi in ročno nastavi okoliši prostori svetlo. Svetilko mičite funkcirati ne dne i v noći, kada je postavljena na "sunce" (maksimum). Može funkcionirati u okolnom svjetlu manjem od 10 LUX-a kada je postavljena na "mjesec" (minimum). Za raspon ispitivanja, molimo pogledajte ispitivanje.
- Nastavljeno SENS: Za niskoenergetski senzor s dometom od 3m, postavite SENS na (-); za visoku osjetljivost i udaljenost otkrivanja do 15 metara postavite na (+).
- Vremenska zadrška: Min. 10sec, Max. 7 min. Kada primate drugi induktivni signal unutar prve indukcije, vrijeme se još jednom izračunava na temelju prvog vremena. Vremenska zadrška je podesna. Može se mijenjati prema želji korisnika. Minimalno vrijeme je 10 sekundi. Maksimalno je 7 minuta.

TESTIRANJE

- Okrenite gumb SENS u smjeru kazaljke na satu do maksimuma (+). Okrenite gumb TIME u suprotnom smjeru od smjera kazaljke na satu (-). Okrenite gumb LUX u smjeru kazaljke na satu do maksimuma (sunce).
- Kad uključite napajanje, svjetiljka se odmah upali i automatski se isključuje nakon 5-30 sekundi. Ako tada svjetiljka primi induktivni signal, ona može normalno raditi.
- 1S sekundi nakon prvog otkrivanja, svjetiljka može ponovno funkcionirati. Ako nema induktivnog signala, senzor/senzor se isključuje u roku od 1S sekundi.
- Okrenite gumb LUX u suprotnom smjeru od smjera kazaljke na satu na minimum. Ako je postavljeno na 10 LUX, opterećenje i senzor neće raditi ako se provjeravaju na dnevnom svjetlu. Ako prozor za detekciju prekrijete neprozirnim predmetom, poput ručnika itd.,opterećenje će se aktivirati. U nedostatku induktivnog signala, opterećenje će prekinuti funkcionirati u roku od 10 sekundi.

Napomena: Prilikom testiranja dnevnog svjetla okrenite gumb LUX u poziciji (SUN), u suprotnom svjetiljka sa senzorom neće funkcionirati.

- Uvjerite se da ispred prozora za otkrivanje postoje nema prepreke ili pokretnih objekata koji