



WEEE Number: 80133970

INSTRUCTION MANUAL

SPEAKER (VT-6310-2)



INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC Product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully & keep this user manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best.



Multi-Language Manual QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

(FR) INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre distributeur ou le fournisseur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux.

(DE) GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der Montage aufmerksam durch und halten Sie sie für Auskünfte in der Zukunft parat. Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Händler oder Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die bestmögliche Art und Weise zu unterstützen.

(BG) ВЪВЕДЕНИЕ

Благодарим ви, че избрахте и закупихте продукт на Ви-Тек (V-TAC). Ви-Тек (V-TAC) ще ви послужи по най-добрия възможен начин. Моля прочетете тези инструкции внимателно преди инсталация и съхранявайте ръководството за бъдещи справки. Ако имате други въпроси, моля свържете се с нашия дилър или с местния търговец, от който сте закупили продукта. Те са обучени и са готови да ви послужат по най-добрия начин.

(HR) UVOD

Hvala vam, što ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC). Vi-Tek (V-TAC) će va poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i spremite upute za buduću uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se našem prodavaču ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i spremni vam pomognu na najbolji način.

(PT) INTRODUÇÃO

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC irá servir-lhe da melhor maneira possível. Por favor, leia atentamente estas instruções antes da instalação e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver outras dúvidas, entre em contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles são formados e estão prontos para lhe serem úteis da melhor maneira possível.

(ES) INTRODUCCIÓN

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas próximas. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. Él será debidamente instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible.

(HU) BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy választotta és megvásárolta a V-TAC terméket. V-TAC nyújtja Önnek a legjobb szolgáltatást. Kérjük, a szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat és óvja ezt a kézikönyvet későbbi használatra. Ha további kérdései vannak, kérjük, forduljon forgalmazójához vagy helyi eladójához, akitől megvásárolta a terméket. Ők képzettek és készek a legjobb szolgálatra.

(IT) INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile.

(EL) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ας ευχαριστούμε για το ότι επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν της Βι-TAK(V-TAC). Η Βι-TAK (V-TAC) θα σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες μας προτού τοποθετήσετε και διατηρήσετε τις οδηγίες για τη μετέπειτα ενημέρωσή σας. Αν έχετε άλλα ερωτήματα και απορίες, παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με τον προμηθευτή μας ή με τον εγχώριο έμπορο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Αυτοί εκπαιδεύτηκαν κατάλληλα και είναι πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο.

(PL) WSTĘP

Dziękujemy za wybór i zakup produktu V-TAC. V-TAC będzie Ci służył najlepiej. Proszę przeczytać tę instrukcję uważnie przed przystąpieniem do zainstalowania i zachować ją do użytku w przyszłości. Jeśli masz jakieś pytania, proszę skontaktować się z naszym Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od którego kupiłeś produkt. Oni są przeszkoleni i gotowi udzielić Ci pomocy.

(RO) INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales și v-ați cumpărat acest produs de V-TAC. V-TAC vă va fi de un mare folos, utilizându-l în modul cel mai potrivit posibil. Vă rugăm să citiți .aceste instrucțiuni cu atenție, înainte să începeți instalarea, și păstrați-le pentru că s-ar putea să fie necesar să le recitiți. Dacă aveți și alte întrebări, luați legătură cu dealer-ul nostru sau cu comerciantul de la care v-ați achiziționat produsul. Aceștia sunt bine instruiți și întotdeauna sunt disponibili să vă servească în modul cel mai bun posibil.

(CZ) ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali a koupili výrobek firmy V-TEK (V-TAC). V-TEK (V-TAC) vám nabízí ty nejlepší výrobky. Před zahájením instalace si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte si tento návod pro budoucí použití. Pokud máte další dotazy, obraťte se na našeho prodejce nebo místního obchodního zástupce, od kterého jste výrobek zakoupili. Oni jsou vyškoleni a jsou vám k dispozici pro všechny vaše potřeby.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Frequency Range: 2.4-2.48Ghz
- Working Distance: up to 15 meters in open space.
- Supporting: USB/TF card play
- FM Radio: frequency 87.5~1080MHz
- Remote Control: up to 5m in open space.
- LED light with on/off Switch
- P.M.P.O power: 2000w
- Distortion \leq 1.0%
- Frequency response: 180Hz-20Khz
- Microphone sensitivity: -40dB
- Working time: Music time 2 to 4 hours
- Input jack: Aux input, wired microphone input
- Charging input power: DC 15 V INPUT (Power Adaptor - AC:100-240V)
- Charging time: 5 to 6 hours

CHARGING INDICATOR



Charging: The led light will be in red color

Full: When full-charged the led light will be in green color.

Charging Time: 5 to 6 hours


Working Time: 2 to 4 hours

PANEL FUNCTION



- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. USB / TF/AUX INPUT
GUITAR/MICROPHONE1/MICROPHONE2 INPUT JACK 2. MAIN VOLUME/GUITAR VOLUME/ MICROPHONE VOLUME/
ECHO VOLUME 3. MIC: short press then adjust volume to control mic volume
short press again and adjust volume to control mic echo
GUITAR: press then adjust volume to control guitar volume
REC 4. EQ/MIC PRIORITY/LIGHT SW 5. TREBLE/BASS | <ol style="list-style-type: none"> 6. REPEAT 7. PREVIOUS SONG 8. PAUSE/PLAY 9. NEXT SONG 10. MODE(FM/AUX/BLUETOOTH/USB
/TF/TWS MODE) 11. DC 15V INPUT 12. EXT DC 12V INPUT 13. POWER ON/OFF |
|--|---|

REMOTE FUNCTION



PICTURE 1

REMOTE FUNCTION DECLARATION:

1. MUTE/MODE (LINE IN/USB/TF/AUX/BLUETOOTH/FM)
2. 0-9
3. ECHO+/ECHO-/EQ/GUITAR VOLUME+/GUITAR VOLUME-
4. TREBLE+/TREBLE-
5. VOLUME+/VOLUME-/MIC VOLUME+/MIC VOLUME-/LIGHT SW
6. BASS+/BASS-
7. PREVIOUS SONG/CHANNEL
PAUSE/PLAY
NEXT SONG/CHANNEL
8. MIC PRIORITY/REPEAT/REC/FOLDER

REC FUNCTION

HOW TO USE RECORDING FUNCTION:

STEP 1: Make sure the unit is switched on, and there is a USB memory stick or TF card inserted in the slot.

STEP 2: Plug and test the microphone upon plugging. The device is ready to record once your voice is audible from the speaker.

STEP 3:

Press the button 'REC' on the remote control to start/stop recording, you are freely to rec what you want.

Press the button 'REC' to play your recording.



PICTURE 2


TWS FUNCTION

You can connect your one speaker with another speaker and enjoy a True Wireless Stereo experience.

1. Turn ON speaker NO.1 (Master speaker).




2. Press MODE button to interchange bluetooth function (screen message BLUE)




3. Turn ON speaker NO.2 (Slave speaker).



4. Press MODE button (Slave speaker) to interchange bluetooth function (screen message BLUE)



5. Keep pressing "NEXT" button (Slave speaker) until "BLUETOOTH CONNECTED" voice, The speakers will pair automatically



6. Connect your audio device to the MASTER speaker and enjoy TRUE WIRELESS STEREO sound.

WIRELESS FUNCTION

STEP 1: Press the mode button on front panel to launch the bluetooth application. This will show the Bluetooth logo show on the screen.

STEP 2: Toggle the Bluetooth switch on to activate. The device will automatically begin to scan for nearby Bluetooth devices.

STEP 3: Tap "V-TAC VT-6310-2" on your list of devices. Depending on the device you are trying to connect the speaker to, it may be necessary to enter a pass code. Enter the default passcode "0000" if prompted by the device. Then, wait for your device to be connected successfully.

STEP 4: Tap the entry for bluetooth accessory when it is detected by the smart phone or computer and displayed on the screen. Then it can use bluetooth to operate in conjunction with accessory.

INSTRUCTIONS

1. This unit uses a rechargeable battery. When the battery power is depleted, please plug the device to an electric socket with the correct input voltage.
2. When the unit is charging, please make sure to switch on the AC/DC option, then safely unplug when finished.
3. On first use, the battery must be charged for 10 to 12 hours.
4. The unit's battery working time lasts up to 2 to 4 hours, depending on the usage.

ATTENTION

1. To maintain battery life, please charge the battery every time the power is completely depleted. Damage may occur if the battery is not charged for longer periods, so please use and charge the battery at regular intervals.
 2. Our company reserves the right to update the product without any notice.
 3. If you have any issue with the product, kindly contact a professional technician. Do not open the unit yourself.
 4. For safety reasons, keep the device away from children.
-

TÉLÉCOMMANDE

DÉCLARATION DE FONCTION À DISTANCE:

1. MUTE/MODE (LINE IN/USB/TF/AUX/BLUETOOTH/FM)
2. 0-9
3. ECHO +/ECHO-/EQ/GUITAR VOLUME +/GUITAR VOLUME-
4. TREBLE +/TREBLE-
5. VOLUME +/VOLUME-/MIC VOLUME +/MIC VOLUME-/LIGHT SW
6. BASS +/BASS-
7. MORCEAU/CANAL PRÉCÉDENT
PAUSE/JOUER
CHANSON/CHAÎNE SUIVANTE
8. MIC PRIORITY/REPEAT/REC/FOLDER

FONCTION ENREGISTREMENT

COMMENT UTILISER LA FONCTION ENREGISTREMENT:

ÉTAPE 1: Assurez-vous que l'appareil est mis en marche et qu'une clé USB ou une carte TF est insérée dans la fente.

ÉTAPE 2: Branchez et testez le microphone après l'avoir branché. L'appareil est prêt à enregistrer dès que votre voix est audible du haut-parleur.

ÉTAPE 3:

Appuyez sur le bouton 'REC' sur la télécommande pour démarrer/arrêter l'enregistrement, vous pouvez enregistrer librement ce que vous voulez.

Appuyez sur le bouton "REC" pour écouter votre enregistrement.

FONCTION BIDIRECTIONNEL SIMULTANÉ

Vous pouvez connecter votre haut-parleur à un autre haut-parleur et profiter d'une véritable expérience stéréo sans fil.

1. Mettez en marche le haut-parleur n° 1 (haut-parleur principal).
2. Appuyez sur le bouton MODE pour échanger la fonction bluetooth (message à l'écran BLUE)
3. Mettez en marche le haut-parleur n° 2 (haut-parleur esclave).
4. Appuyez sur le bouton MODE (haut-parleur esclave) pour échanger la fonction Bluetooth (message à l'écran BLUE)
5. Continuez à appuyer sur la touche "NEXT" (haut-parleur esclave) jusqu'à ce que "BLUETOOTH CONNECTED" soit activé. Les haut-parleurs s'accoupleront automatiquement.
6. Connectez votre appareil audio au haut-parleur PRINCIPAL et profitez du son TRUE WIRELESS STEREO.

FONCTION SANS FIL

ÉTAPE 1: Appuyez sur le bouton mode sur le panneau avant de lancer l'application Bluetooth. Le logo Bluetooth s'affichera sur l'écran.

ÉTAPE 2: Cliquer sur le bouton Bluetooth pour activer. L'appareil va automatiquement commencer à rechercher dispositifs Bluetooth proches.

ÉTAPE 3: Tapez «V-TAC VT-6310-2» sur votre liste de dispositifs. Selon le dispositif que vous essayez de connecter au haut-parleur, il peut être nécessaire d'entrer un code d'accès. Entrez le mot de passe par défaut «0000» si le dispositif le demande. Ensuite, attendez que votre appareil se connecte avec succès.

ÉTAPE 4: Appuyez sur l'option accessoire Bluetooth lorsqu'il est détecté par le smartphone ou l'ordinateur et affiché à l'écran. Alors il peut utiliser Bluetooth pour fonctionner en conjonction avec l'accessoire.

INSTRUCTIONS

1. Ce dispositif utilise une batterie rechargeable. Lorsque la batterie est épuisée, veuillez brancher le dispositif à une prise électrique avec la tension d'entrée correcte.
2. Lorsque le dispositif est en charge, veuillez mettre en marche l'option AC/DC, puis débrancher en toute sécurité lorsque la charge est terminée.
3. À la première utilisation, la batterie doit être chargée pendant 10 à 12 heures.
4. Le temps de fonctionnement de la batterie de l'unité est de 2 à 4 heures, selon l'utilisation.

ATTENTION

1. Pour maintenir la vie de la batterie, veuillez recharger la batterie chaque fois qu'elle est complètement épuisée. La batterie peut être endommagée si elle n'est pas chargée depuis longtemps, alors veuillez l'utiliser et la charger à des intervalles réguliers.
2. Notre société réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
3. Si vous avez un problème avec le produit, veuillez contacter un technicien professionnel. N'ouvrez pas l'appareil vous-même.
4. Pour des raisons de sécurité, gardez le dispositif hors la portée des enfants.

FERNBEDIENUNG

ERKLÄRUNG DER FERNFUNKTION:

1. MUTE/MODE (LINE IN/USB/TF/AUX/BLUETOOTH/FM)
2. 0-9
3. ECHO +/ECHO-/EQ/GUITAR VOLUME +/GUITAR VOLUME-
4. TREBLE +/TREBLE-
5. VOLUME +/VOLUME-/MIC VOLUME +/MIC VOLUME-/LIGHT SW
6. BASS +/BASS-
7. VORHERIGER SONG/KANAL
PAUSE/PLAY
NÄCHSTES SONG/KANAL
8. MIC PRIORITY/REPEAT/REC/FOLDER

REC FUNKTION

WIE BENUTZEN SIE DIE AUFNAHMEFUNKTION:

SCHRITT 1: Stellen Sie sicher, daß das Gerät eingeschaltet ist und sich ein USB-Speicherstick oder eine TF-Karte im Steckplatz befindet.

SCHRITT 2: Schließen Sie das Mikrofon an und testen Sie es beim Einstecken. Das Gerät ist aufnahmebereit, sobald Ihre Stimme über den Lautsprecher hörbar ist.

SCHRITT 3:

Drücken Sie die Taste 'REC' auf der Fernbedienung, um die Aufnahme zu starten / zu stoppen. Sie können frei aufnehmen, was Sie möchten.

Drücken Sie die Taste "REC", um Ihre Aufnahme abzuspielen.

TWS FUNKTION

Sie können Ihren Lautsprecher mit einem anderen Lautsprecher verbinden und ein echtes drahtloses Stereoerlebnis genießen.

1. Schalten Sie den Lautsprecher Nr. 1 (Master-Lautsprecher) ein.
2. Drücken Sie die MODE-Taste, um die Bluetooth-Funktion zu vertauschen (Bildschirmmeldung "bLUE").
3. Schalten Sie den Lautsprecher Nr. 2 (Slave-Lautsprecher) ein.
4. Drücken Sie die MODE-Taste (Slave-Lautsprecher), um die Bluetooth-Funktion zu vertauschen (Bildschirmmeldung "bLUE").
5. Halten Sie die Taste "NEXT" (Slave-Lautsprecher) gedrückt, bis Sie die Sprachführung "Bluetooth connected" (Bluetooth verbunden) hören. Die Lautsprecher werden automatisch gekoppelt.
6. Schließen Sie Ihr Audiogerät an den MASTER-Lautsprecher an und genießen Sie den TRUE WIRELESS STEREO-Sound.

DRAHTLOSE FUNKTION

SCHRITT 1: Drücken Sie die Modustaste auf der Vorderseite, um die Bluetooth-Anwendung zu starten.

Dadurch wird das Bluetooth-Logo auf dem Bildschirm angezeigt.

SCHRITT 2: Schalten Sie den Bluetooth-Schalter ein, um ihn zu aktivieren. Das Gerät sucht automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe.

SCHRITT 3: Tippen Sie in Ihrer Geräteliste auf "V-TAC VT-6310-2". Je nachdem, an welches Gerät Sie den Lautsprecher anschließen möchten, muß möglicherweise ein Paßcode eingegeben werden. Geben Sie den Standard-Paßcode „0000“ ein, wenn Sie vom Gerät dazu aufgefordert werden. Warten Sie dann, bis Ihr Gerät erfolgreich verbunden wurde.

SCHRITT 4: Tippen Sie auf den Eintrag für Bluetooth-Zubehör, wenn es vom Smartphone oder Computer erkannt und auf dem Bildschirm angezeigt wird. Dann kann es Bluetooth verwenden, um in Verbindung mit Zubehör zu arbeiten.

ANWEISUNGEN

1. Dieses Gerät verwendet einen Akku. Wenn der Akku leer ist, stecken Sie das Gerät bitte in eine Steckdose mit der richtigen Eingangsspannung.
2. Wenn das Gerät aufgeladen wird, stellen Sie bitte sicher, daß die AC / DC-Option eingeschaltet ist und ziehen Sie den Netzstecker, wenn der Ladevorgang beendet ist.
3. Bei der ersten Verwendung muß der Akku 10 bis 12 Stunden lang aufgeladen werden.
4. Die Batterielaufzeit des Geräts beträgt je nach Verwendung 2 bis 4 Stunden.

ACHTUNG

1. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, laden Sie den Akku jedes Mal auf, wenn der Akku vollständig entladen ist. Wenn der Akku längere Zeit nicht aufgeladen wird, kann dies zu Schäden führen. Laden Sie den Akku daher regelmäßig auf.
 2. Unsere Firma behält sich das Recht vor, das Produkt ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren.
 3. Bei Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an einen Fachmann. Öffnen Sie das Gerät nicht selbst.
 4. Halten Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen von Kindern fern.
-

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ФУНКЦИОННО ИЗДАВАНЕ

1. MUTE/MODE (LINE IN/USB/TF/AUX/BLUETOOTH/FM)
2. 0-9
3. ECHO +/ECHO-/EQ/GUITAR VOLUME +/GUITAR VOLUME-
4. TREBLE +/TREBLE-
5. VOLUME +/VOLUME-/MIC VOLUME +/MIC VOLUME-/LIGHT SW
6. BASS +/BASS-
7. ПРЕДИШНА ПЕСЕН/КАНАЛ
PAUSE/PLAY
СЛЕДВАЩА ПЕСЕН/КАНАЛ
8. MIC PRIORITY/REPEAT/REC/FOLDER

ФУНКЦИЯ ЗАПИС

КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ФУНКЦИЯТА ЗА ЗАПИС:

СТЪПКА 1: Включете устройството и въведете USB флаш памет или TF карта в слота.

СТЪПКА 2: Включете и тествайте микрофона след включване. Устройството е готово за запис веднага, щом Вашият глас премине през колонката.

СТЪПКА 3:

Натиснете бутона 'REC' на дистанционното управление, за да пуснете/спрете записа; можете да правите записи на каквото пожелаете.

Натиснете бутона 'REC', за да възпроизведете Вашия запис.

ФУНКЦИЯ "TWS"

Можете да свържете една от вашите колонки с друга колонка и да се насладите на преживяването "True Wireless Stereo"

1. Включете колонка № 1 (Главна колонка).
2. Натиснете бутон РЕЖИМ (MODE), за да смените на функцията блутут (съобщението на екрана е със син цвят)
3. Включете колонка № 2 (Подчинена колонка).
4. Натиснете бутон РЕЖИМ (MODE) (на Подчинената колонка), за да смените на функцията блутут (съобщението на екрана е със син цвят)
5. Натиснете бутона "СЛЕДВАЩ" (Подчинена колонка) докато не бъде звуково възпроизведено съобщението "BLUETOOTH CONNECTED". Колонките се свързват автоматично.
6. Свържете вашето аудио устройство с ГЛАВНАТА колонка и се наслаждавайте на звука на TRUE WIRELESS STEREO.

БУЗЖИЧНА ФУНКЦИЯ

СТЪПКА 1: Натиснете бутона за режим на лицевия панел, за да пуснете приложението Bluetooth. На екрана се показва логото за Bluetooth.

СТЪПКА 2: Натиснете превключвателя, за да активирате Bluetooth. Устройството автоматично започва да сканира за близки Bluetooth устройства.

СТЪПКА 3: Натиснете "V-TAC VT-6310-2" в списъка на устройствата. В зависимост от устройството, с което се опитвате да свържете колонката, може да се наложи да въведете парола. Въведете паролата по подразбиране "0000", ако устройството изисква това. После изчакайте устройството да се свърже успешно.

СТЪПКА 4: Натиснете опцията на Bluetooth аксесоар, когато такъв бъде детектиран от смартфона или компютъра и показан на екрана. Сега можете да използвате Bluetooth за съвместна работа с аксесоара.

ИНСТРУКЦИИ

1. Това устройство използва презаредима батерия. При изчерпване на заряда на батерията включете устройството в електрически контакт с подходящо входно напрежение.
2. По време на зареждане на устройството включете опцията AC/DC, а след като зареждането завърши, разединете внимателно кабела.
3. При първото пускане оставете батерията да се зарежда 10 до 12 часа.
4. Времето на работа на батерията на устройството е от 2 до 4 часа, в зависимост от приложението.

ВНИМАНИЕ

1. За да съхраните дълготрайността на батерията, я зареждайте при всяко пълно разреждане. Ако батерията не се зарежда в продължение на дълги периоди от време, тя може да се повреди, затова я използвайте и зареждайте на регулярни интервали.
 2. Нашата компания си запазва правото да обновява продукта без предизвестие.
 3. Ако имате проблем с продукта, се свържете с професионален техник. Не отваряйте устройството сами.
 4. От съображения за безопасност, пазете устройството далеч от деца.
-

DALJINSKO UPRAVLJANJE

DEKLARACIJA DALJINSKE FUNKCIJE:

1. MUTE/MODE (LINE IN/USB/TF/AUX/BLUETOOTH/FM)
2. 0-9
3. ECHO +/ECHO-/EQ/GUITAR VOLUME +/GUITAR VOLUME-
4. TREBLE +/TREBLE-
5. VOLUME +/VOLUME-/MIC VOLUME +/MIC VOLUME-/LIGHT SW
6. BASS +/BASS-
7. PRETHODNA PJESMA/KANAL
PAUSE/PLAY
SLJEDEĆA PJESMA/KANAL
8. MIC PRIORITET/REPEAT/REC/FOLDER

FUNKCIJA SNIMANJA

KAKO KORISTITI FUNKCIJU SNIMANJA:

KORAK 1: Uključite uređaj i postavite USB flash memoriju ili TF karticu u priključak.

KORAK 2: Uključite i testirajte mikrofona nakon uključivanja. Uređaj je spreman za snimanje odmah, čim Vaš glas prođe kroz zvučnik.

KORAK 3:

Pritisnite gumb 'REC' na daljinskom upravljaču, da bi pokrenuli / zaustavili snimanje; možete snimati što god želite.

Pritisnite gumb 'REC' za reprodukciju Vašeg snimka.

FUNKCIJA „TWS“

Možete upariti jedan od vaših zvučnika sa drugim zvučnikom i uživati u neponovljivom doživljaju „ True Wireless Stereo“.

1. Uključite zvučnik br. 1 (glavni zvučnik).

2. Pritisnite tipku MODE za izbor funkcije bluetooth (poruka na zaslonu je plave boje)

3. Uključite zvučnik br. 2 (slave zvučnik).

4. Pritisnite tipku MODE (na slave zvučniku) za izbor funkcije bluetooth (poruka na zaslonu je plave boje)

5. Pritisnite tipku „SLJEDEĆE“ (slave zvučnik) dok se ne čuje zvučna obavijest "BLUETOOTH CONNECTED". Zvučnici se uparuju automatski .

6. Uparite vaš audio uređaj sa GLAVNIM zvučnikom i uživajte u zvuku „TRUE WIRELESS STEREO“.

BEŽIČNA FUNKCIJA

KORAK 1: Pritisnite gumb za radni režim na prednjoj ploči, da bi pokrenuli Bluetooth aplikaciju. Na zaslonu se pojavljuje Bluetooth logotip.

KORAK 2: Pritisnite prekidač da bi aktivirali Bluetooth vezu. Uređaj automatski započinje skeniranje Bluetooth uređaja koji su u blizini.

KORAK 3: Pritisnite "V-TAC VT-6310-2" na popisu uređaja. Ovisno o uređaju na koji se pokušavate povezati, možda ćete morati unijeti lozinku. Unesite zadanu lozinku "0000" ako uređaj to zahtijeva. Zatim pričekajte da se uređaj uspješno poveže.

KORAK 4: Pritisnite opciju Bluetooth dodatna oprema, kada ista bude otkriven od strane pametnog telefona ili računala i prikazana na zaslonu. Sada možete koristiti Bluetooth za rad s dodatnom opremom.

UPUTE

1. Ovaj uređaj koristi punjivu bateriju. Kada se baterija isprazni, uključite uređaj u električnu utičnicu s odgovarajućim ulaznim naponom.
2. Dok punite uređaj, uključite opciju AC / DC a nakon završetka punjenja, pažljivo odspojite kabel.
3. Prilikom prvog pokretanja, ostavite bateriju da se puni 10 do 12 sati.
4. Vrijeme funkcioniranja baterije ovog uređaja je od 2 do 4 sata, ovisno o primjeni.

OPREZ

1. Kako biste sačuvali dugotrajnost baterije, napunite je nakon svakog punog pražnjenja. Ako se baterija ne puni dulje vrijeme, ista se može oštetiti, stoga je koristite i punite u redovitim intervalima.
2. Naša tvrtka zadržava pravo ažuriranja proizvoda bez prethodne najave.
3. Ako imate problema s proizvodom, obratite se stručnom tehničaru. Nemojte sami otvarati ovaj uređaj.
4. Iz sigurnosnih razloga, uređaj držite izvan dohvata djece.

FUNÇÃO REMOTA

DECLARAÇÃO DE FUNÇÃO REMOTA:

1. MUTE/MODE (LINHA IN/USB/TF/AUX/BLUETOOTH/FM)
2. 0-9
3. ECHO +/ECHO-/EQ/VOLUME DA GUITARRA +/VOLUME DA GUITARRA
4. TREBLE +/TREBLE-
5. VOLUME +/VOLUME-/MIC VOLUME +/MIC VOLUME-/LIGHT SW
6. BASS +/BASS-
7. CANÇÃO/CANÇÃO ANTERIOR
PAUSA/REPRODUZIR
PRÓXIMA CANÇÃO/CANAL
8. PRIORIDADE DO MIC/REPETIR/REC/PASTA

A FUNÇÃO DE GRAVAÇÃO

COMO USAR A FUNÇÃO DE GRAVAÇÃO:

PASSO 1: Certifique-se de que a unidade está ligada e que há um cartão de memória USB ou TF inserido na ranhura.

PASSO 2: Conecte e teste o microfone ao conectar. O dispositivo está pronto para gravar uma vez que a sua voz seja audível do alto-falante.

PASSO 3:

Pressione o botão 'REC' no controle remoto para iniciar/parar a gravação, está livre para gravar o que quiser.

Pressione o botão 'REC' para reproduzir sua gravação.

FUNÇÃO TWS

Pode conectar um dos altifalantes a outro e aproveitar a experiência "True Wireless Stereo" (Estéreo sem fio verdadeiro).

1. Conecte o altifalante n.º 1 (Altifalante principal).
2. Prima o botão MODE (MODO) para alterar a função bluetooth (a mensagem na tela é azul)
3. Conecte o altifalante n.º 2 (Altifalante subordinado).
4. Prima o botão MODE (MODO) (no Altifalante subordinado) para alterar a função bluetooth (a mensagem na tela é azul)
5. Prima o botão SEGUINTE (Altifalante subordinado) até que a mensagem "BLUETOOTH CONNECTED" (BLUETOOTH CONETADO) seja exibida. Os altifalantes se conectam automaticamente.
6. Conecte o seu dispositivo de áudio ao altifalante PRINCIPAL e disfrute do som de TRUE WIRELESS STEREO.

FUNÇÃO WIRELESS

PASSO 1: Pressione o botão de modo do painel frontal para iniciar o aplicativo Bluetooth. O logótipo do Bluetooth aparece no ecrã.

PASSO 2: Pressione o interruptor para ativar o Bluetooth. O dispositivo começará a procurar automaticamente por dispositivos Bluetooth próximos.

PASSO 3: Pressione "V-TAC VT-6310-2" na lista de dispositivos. Em dependência do dispositivo ao qual está a tentar a conectar, talvez seja necessário digitar uma senha. Digite a senha padrão "0000" se o dispositivo exigir isso. Aguarde então que o dispositivo se conecte com sucesso.

PASSO 4: Pressione na opção de acessório Bluetooth quando for detectado pelo smartphone ou computador e exibido no ecrã. Agora pode usar o Bluetooth para trabalhar com o acessório.

INSTRUÇÕES

1. Este dispositivo usa uma bateria recarregável. Quando a bateria estiver esgotada, conecte o dispositivo a uma tomada elétrica com tensão de entrada apropriada.
2. Enquanto carrega o dispositivo, ligue a opção CA/CC e, depois de terminar o carregamento, desconecte cuidadosamente o cabo.
3. No primeiro uso, a bateria deve ser carregada por 10 a 12 horas.
4. A duração da bateria do dispositivo é de 2 a 4 horas, em dependência da aplicação.

ATENÇÃO

1. Para manter a duração da bateria, por favor, carregue a bateria cada vez quando a energia estiver completamente esgotada. Podem ocorrer danos se a bateria não for carregada por períodos mais longos, portanto, use e carregue a bateria em intervalos regulares.
 2. A nossa empresa se reserva o direito de atualizar o produto sem qualquer aviso prévio.
 3. Se tiver algum problema com o produto, entre em contato com um técnico profissional. Não abra o dispositivo
 4. Por motivos de segurança, mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças.
-

FUNCIÓN REMOTA

DECLARACIÓN DE FUNCIÓN REMOTA:

1. MUTE/MODE (LINE IN/USB/TF/AUX/BLUETOOTH/FM)
2. 0-9
3. ECHO +/ECHO-/EQ/GUITAR VOLUME +/GUITAR VOLUME-
4. TREBLE +/TREBLE-
5. VOLUME +/VOLUME-/MIC VOLUME +/MIC VOLUME-/LIGHT SW
6. BASS +/BASS-
7. CANCIÓN/CANAL ANTERIOR
PAUSA/JUEGA
PRÓXIMA CANCIÓN/CANAL
8. PRIORIDAD MICRO/REPETIR/REC/CARPETA

FUNCIÓN DE GRABACIÓN

CÓMO UTILIZAR LA FUNCIÓN DE GRABACIÓN:

PASO 1: Asegúrese de que el dispositivo esté encendido y que haya una tarjeta de memoria USB o una tarjeta TF insertada en la ranura.

PASO 2: Conecte y pruebe el micrófono al conectarlo. El dispositivo está listo para grabar una vez que su voz sea audible desde el altavoz.

PASO 3:

Presione el botón 'REC' en el control remoto para iniciar/detener la grabación, puede grabar libremente lo que desee.

Presione el botón 'REC' para reproducir su grabación.

FUNCIÓN "TWS"

Puede conectar uno de sus altavoces a otro altavoz y disfrutar de la experiencia "True Wireless Stereo" (Estéreo inalámbrico verdadero)

1. Conecte el altavoz n. 1 (Altavoz principal)
2. Presione el botón MODE (MODO) para cambiar la función bluetooth (el mensaje en la pantalla es azul)
3. Conecte el altavoz n. 2 (Altavoz subordinado).
4. Presione el botón MODE (MODO) (en el altavoz subordinado) para cambiar la función bluetooth (el mensaje en pantalla es azul)
5. Presione el botón SIGUIENTE (Altavoz subordinado) hasta que se reproduzca el mensaje "BLUETOOTH CONNECTED" (BLUETOOTH CONECTADO). Los altavoces se conectan automáticamente.
6. Conecte su dispositivo de audio al altavoz PRINCIPAL y disfrute del sonido de TRUE WIRELESS STEREO.

FUNCIÓN INALÁMBRICA

PASO 1: Presione el botón de modo del panel frontal para iniciar la aplicación Bluetooth. El logo de Bluetooth aparece en la pantalla.

PASO 2: Presione el interruptor para activar Bluetooth. El dispositivo comienza automáticamente a buscar dispositivos Bluetooth cercanos.

PASO 3: Presione "V-TAC VT-6310-2" en la lista de dispositivos. Dependiendo del dispositivo al que intenta conectarse, es posible que deba ingresar una contraseña. Ingrese la contraseña predeterminada "0000" si el dispositivo lo requiere. A continuación, espere a que el dispositivo se conecte correctamente.

PASO 4: Presione la opción de un accesorio Bluetooth cuando lo detecte el teléfono inteligente o el ordenador y se muestre en la pantalla. Ahora puedes usar Bluetooth para trabajar con el accesorio.

INSTRUCCIONES

1. Este dispositivo utiliza una batería recargable. Cuando se agote la energía de la batería, conecte el dispositivo a una toma eléctrica con el voltaje de entrada correcto.
2. Cuando el dispositivo se está cargando, asegúrese de encender la opción de CA/CC, luego desenchúfelo con seguridad cuando haya terminado.
3. En el primer uso, la batería debe cargarse durante 10 a 12 horas.
4. El tiempo de funcionamiento de la batería del dispositivo dura entre 2 y 4 horas, dependiendo del uso.

ATENCIÓN

1. Para mantener la vida útil de la batería, cárguela cada vez que se agote la energía. Si la batería no se carga durante largos períodos de tiempo, puede dañarse, así que úsela y cárguela a intervalos regulares.
2. Nuestra empresa se reserva el derecho de actualizar el producto sin previo aviso.
3. Si tiene un problema con el producto, comuníquese con un técnico profesional. No abra el dispositivo usted mismo.
4. Por razones de seguridad, mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.

TÁVIRÁNYÍTÓ

TÁVFUNKCIÓS NYILATKOZAT:

1. MUTE/ÜZEMMÓD (LINE IN/USB/TF/AUX/BLUETOOTH/FM)
2. 0-9
3. ECHO +/ECHO-/EQ/GUITAR VOLUME +/GUITAR VOLUME-
4. TREBLE +/TREBLE-
5. VOLUME +/VOLUME-/MIC VOLUME +/MIC VOLUME-/LIGHT SW
6. BASS +/BASS-
7. KORÁBBI dal/csatorna
PAUSE/PLAY
NEXT SONG/CHANNEL
8. MIC PRIORITY/REPEAT/REC/FOLDER

FELVÉTELI FUNKCIÓ

A FELVÉTELI FUNKCIÓ HASZNÁLATA:

1. LÉPÉS: Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, és van egy USB memóriakártya vagy TF kártya a nyílásba betéve.
2. LÉPÉS: Dugja be és tesztelje a mikrofont a csatlakoztatás után. A készülék-készen áll, az Ön hangja hallható a hangszóróról.
3. LÉPÉS:
Nyomja meg a "REC" gombot a távirányítón a felvétel elindításához/leállításához.
A felvétel lejátszásához nyomja meg a "REC" gombot.

TWS FUNKCIÓ

Összekapcsolhatja az egyik hangszórót egy másik hangszóróval, és élvezheti a valódi vezeték nélküli sztereó élményt.

1. Kapcsolja be az 1. hangszórót (fő hangszóró).
2. Nyomja meg a MODE gombot a Bluetooth funkció cseréjéhez (bLUE képernyő üzenet)
3. Kapcsolja be a 2. hangszórót (alárendelt hangszóró).
4. Nyomja meg a MODE gombot (alárendelt hangszóró) a Bluetooth funkció cseréjéhez (bLUE képernyő üzenet)
5. Tartsa lenyomva a „NEXT” gombot (alárendelt hangszóró), amíg a „BLUETOOTH CONNECTED” hang megszólal. A hangszórók automatikusan párosulnak.
6. Csatlakoztassa audiokészülékét a MASTER hangszóróhoz, és élvezze az Igaz, vezeték nélküli STEREO hangot.

VEZETÉK NÉLKÜLI FUNKCIÓ

1. LÉPÉS: A Bluetooth-alkalmazás elindításához nyomja meg az előlapi üzemmód gombot. Ekkor megjelenik a képernyőn a Bluetooth logó.
2. LÉPÉS: Kapcsolja be a kapcsolót Bluetooth aktiválásához. A készülék automatikusan elkezd keresni a közeli Bluetooth-készülékeket.
3. LÉPÉS: Érintse meg a „V-TAC VT-6310-2” elemet az eszközök listájában. Attól függően, hogy milyen készüléket szeretne csatlakoztatni a hangszóróhoz, előfordulhat, hogy meg kell adnia egy kódot. Adja meg az alapértelmezett „0000” jelszót, ha az eszköz azt kéri. Ezután várjon, amíg a készülék sikeresen csatlakozik.
4. LÉPÉS: Érintse meg a Bluetooth tartozék bejegyzését, ha az okos telefon vagy a számítógép azt érzékeli, és megjeleníti a képernyőn. Ezután a Bluetooth használatával a tartozékokkal együtt működhet.

UTASÍTÁS

1. Ez az egység újratölthető akkumulátort használ. Ha az akkumulátor lemerült, csatlakoztassa az eszközt a megfelelő bemeneti feszültségű elektromos aljzathoz.
2. Ha a készülék töltődik, győződjön meg róla, hogy bekapcsolja az AC/DC opciót, majd biztonságosan húzza ki a csatlakozást, ha befejezte.
3. Első használat esetén az akkumulátort 10-12 óráig kell tölteni.
4. A készülék akkumulátor-üzemideje a használatától függően 2-4 óráig tart.

FIGYELEM

1. Az akkumulátor élettartamának fenntartásához kérjük, töltsse fel az akkumulátort minden alkalommal, amikor a teljesítmény teljesen kimerült. Ha az akkumulátor hosszabb ideig nem töltődik fel, akkor károsodhat, ezért kérjük, rendszeres időközönként használja és töltsse fel az akkumulátort.
2. Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy a terméket értesítés nélkül frissítse.
3. Ha bármilyen problémája van a termékkel, forduljon szakemberhez.
Ne nyissa ki a készüléket.
4. Biztonsági okokból tartsa távol a készüléket a gyermekektől.

FUNZIONE REMOTA

DICHIARAZIONE DI FUNZIONE REMOTA:

1. MUTE/MODE (LINE IN/USB/TF/AUX/BLUETOOTH/FM)
2. 0-9
3. ECHO +/ECHO-/EQ/VOLUME CHITARRA +/VOLUME CHITARRA-
4. TREBLE +/TREBLE-
5. VOLUME +/VOLUME-/MIC VOLUME +/MIC VOLUME-/LIGHT SW
6. BASS +/BASS-
7. CANZONE/CANALE PRECEDENTE
PAUSE/PLAY
PROSSIMA CANZONE/CANALE
8. MIC PRIORITY/REPEAT/REC/FOLDER

FUNZIONE DI REGISTRAZIONE

COME USARE LA FUNZIONE DI REGISTRAZIONE:

PASSO 1: Assicurarsi che l'unità sia attivata e nello slot è stata inserita una chiavetta USB o una scheda TF.

PASSO 2: Collegare e testare il microfono dopo il collegamento. L'unità è pronta per registrare una volta che la sua voce è udibile dall'altoparlante.

PASSO 3: Premere il tasto 'REC' sul telecomando per avviare/interrompere la registrazione; si può fare registrazione di qualunque cosa desidera.

Premere il tasto 'REC' per riprodurre la registrazione.

FUNZIONE "TWS"

Puoi collegare uno dei tuoi altoparlanti ad un altro altoparlante e goderti una esperienza stereo wireless reale.

1. Attivare l'altoparlante No. 1 (l'altoparlante principale).
2. Premere il pulsante MODE per modificare la funzione bluetooth (il messaggio sullo schermo è di colore blue).
3. Attivare l'altoparlante No. 2 (l'altoparlante subordinato).
4. Premere il pulsante MODE (dell'altoparlante subordinato) per modificare la funzione bluetooth (il messaggio sullo schermo è di colore blue).
5. Continuare a premere il pulsante "NEXT" (dell'altoparlante subordinato) fino a quando viene riprodotto il messaggio "BLUETOOTH CONNECTED". Gli altoparlanti si accoppieranno automaticamente
6. Collega il tuo dispositivo audio all'altoparlante PRINCIPALE e goditi il suono di TRUE WIRELESS STEREO.

FUNZIONE SENZA FILI

PASSO 1: Premere il tasto modalità del pannello frontale per avviare l'applicazione Bluetooth. Questo mostrerà il logo Bluetooth sullo schermo.

PASSO 2: Premere l'interruttore per attivare il Bluetooth. Il dispositivo inizierà automaticamente a cercare i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

PASSO 3: Premere "V-TAC VT-6310-2" nell'elenco dei dispositivi. A seconda del dispositivo al quale si sta tentando di collegare l'altoparlante, potrebbe essere necessario inserire un codice di accesso. Inserire il codice di accesso predefinito "0000" se richiesto dal dispositivo. Quindi, attendere che il suo dispositivo sia connesso correttamente.

PASSO 4: Toccare l'opzione di un accessorio Bluetooth quando viene rilevato dallo smartphone o dal computer e visualizzato sullo schermo. Quindi può utilizzare Bluetooth per operare in combinazione con l'accessorio.

ISTRUZIONI

1. Questa unità utilizza una batteria ricaricabile. Quando la batteria è scarica, collegare il dispositivo a una presa elettrica con una tensione di ingresso appropriata.
2. Durante la ricarica dell'unità, attivare l'opzione AC/DC e, al termine della ricarica, scollegare in modo sicuro il cavo.
3. Al primo utilizzo la batteria deve essere ricaricata per 10-12 ore.
4. Il tempo di funzionamento della batteria dell'unità dura da 2 a 4 ore, a seconda dell'utilizzo.

ATTENZIONE

1. Per conservare la durata della batteria, caricarla ad ogni scarica completa. Se la batteria non si carica per lunghi periodi di tempo, potrebbe danneggiarsi, quindi usarla e ricaricarla ad intervalli regolari.
 2. La nostra azienda si riserva il diritto di aggiornare il prodotto senza alcun preavviso.
 3. In caso di problemi con il prodotto, contattare un tecnico professionista. Non aprire l'unità da soli.
 4. Per motivi di sicurezza, tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
-

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

1. MUTE/MODE (LINE IN/USB/TF/AUX/BLUETOOTH/FM)
2. 0-9
3. ΟΓΚΟΣ ECHO +/ECHO-/EQ/GUITAR +/VOLUME GUITAR-
4. TREBLE +/TREBLE-
5. VOLUME +/VOLUME-/MIC VOLUME +/MIC VOLUME-/LIGHT SW
6. BASS +/BASS-
7. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ/ΚΑΝΑΛΙ
ΠΑΥΣΗ/ΠΑΙΞΤΕ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ/ΚΑΝΑΛΙ
8. Προτεραιότητα MIC/REPEAT/REC/FOLDER

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ:

ΒΗΜΑ 1: Ενεργοποιήστε τη συσκευή και τοποθετήστε USB φλας μνήμη ή TF κάρτα στην υποδοχή.

ΒΗΜΑ 2: Ανάψτε και δοκιμάστε το μικρόφωνο μετά από την ενεργοποίηση. Η συσκευή είναι έτοιμη για εγγραφή αμέσως, όταν η φωνή Σας περάσει από το ηχείο.

ΒΗΜΑ 3:

Πατήστε το κουμπί 'REC' του τηλεχειριστηρίου, για να ξεκινήσετε/ σταματήσετε την εγγραφή. Μπορείτε να κάνετε οποιεσδήποτε εγγραφές.

Πατήστε το κουμπί 'REC', για να αναπαραγάγετε την εγγραφή Σας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "TWS"

Μπορείτε να συνδέσετε ένα από τα ηχεία σας με ένα άλλο ηχείο και να απολαύσετε την εμπειρία "True Wireless Stereo"

1. Ενεργοποιήστε ηχείο αρ. 1 (Κύριο ηχείο).
2. Πατήστε το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MODE), για να αλλάξετε τη λειτουργία Bluetooth (το μήνυμα στην οθόνη είναι σε μπλε χρώμα)
3. Ενεργοποιήστε ηχείο αρ. 2 (δευτερεύον ηχείο).
4. Πατήστε το κουμπί "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (MODE) (του δευτερεύοντα ηχείου), για να αλλάξετε τη λειτουργία Bluetooth (το μήνυμα στην οθόνη είναι σε μπλε χρώμα)
5. Πατήστε το κουμπί "ΕΜΠΟΜΕΝΟ" (δευτερεύον ηχείο) έως ότου αναπαραχθεί το μήνυμα "BLUETOOTH CONNECTED". Τα ηχεία συνδέονται αυτόματα.
6. Συνδέστε τη συσκευή ήχου σας στο ΚΥΡΙΟ ηχείο και απολαύστε τον ήχο του TRUE WIRELESS STEREO.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΒΗΜΑ 1: Πατήστε το κουμπί για λειτουργία του μπροστινού πάνελ, για να ξεκινήσετε την εφαρμογή Bluetooth. Στην οθόνη εμφανίζεται το λογότυπο του Bluetooth.

ΒΗΜΑ 2: Πατήστε το διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth. Η συσκευή αυτόματα αρχίζει να σαρώνει για κοντινές Bluetooth συσκευές.

ΒΗΜΑ 3: Πατήστε "V-TAC VT-6310-2" στον κατάλογο των συσκευών. Ανάλογα με τη συσκευή, με την οποία προσπαθείτε συνδέσετε το ηχείο, μπορεί να χρειαστεί να εισάγετε κωδικό πρόσβασης. Εισάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης "0000", εάν η συσκευή απαιτεί αυτό. Μετά περιμένετε η συσκευή να συνδεθεί επιτυχημένα.

ΒΗΜΑ 4: Πατήστε την επιλογή για Bluetooth αξεσουάρ, όταν αυτό εντοπιστεί από το smartphone ή από τον υπολογιστή και εμφανιστεί στην οθόνη. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth για εργασία από κοινού με το αξεσουάρ.

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, συνδέστε τη συσκευή στην ηλεκτρική πρίζα με κατάλληλη τάση εισόδου.
2. Κατά τη φόρτιση της συσκευής ενεργοποιήστε την επιλογή AC/DC και μετά τη φόρτιση, αποσυνδέστε προσεκτικά το καλώδιο.
3. Κατά την πρώτη εκκίνηση, αφήστε τη μπαταρία να φορτίζεται 10 έως 12 ώρες.
4. Ο χρόνος λειτουργία της μπαταρίας της συσκευής είναι από 2 έως 4 ώρες, ανάλογα με την εφαρμογή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Για να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρία, φορτίστε την σε κάθε πλήρη εκφόρτιση. Εάν η μπαταρία δεν φορτίζεται στη διάρκεια μεγάλων χρονικών διαστημάτων, αυτή μπορεί να καταστραφεί, για αυτό χρησιμοποιήστε την και φορτίστε την τακτικά.
2. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει το προϊόν χωρίς προειδοποίηση.
3. Εάν έχετε πρόβλημα με το προϊόν, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό πρόσωπο. Μην ανοίξετε τη συσκευή μόνοι Σας.
4. Για λόγους ασφάλειας, κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

DEKLARACJA FUNKCJI ZDALNEJ:

1. MUTE/MODE (LINE IN/USB/TF/AUX/BLUETOOTH/FM)
2. 0-9
3. ECHO +/ECHO-/EQ/GUITAR VOLUME +/GUITAR VOLUME-
4. TREBLE +/TREBLE-
5. VOLUME +/VOLUME-/MIC VOLUME +/MIC VOLUME-/LIGHT SW
6. BASS +/BASS-
7. POPRZEDNIA UTWÓR/KANAŁ
PAUZA/ODTWARZANIE
NASTĘPNA UTWÓR/KANAŁ
8. PRIORYTET MIKROFONU/POWTARZANIE/NAGRYWANIE/FOLDER

FUNKCJA NAGRYWANIA

JAK KORZYSTAĆ Z FUNKCJI NAGRYWANIA:

KROK 1: Włącz urządzenie i wprowadź pendrive flash USB lub kartę TF do gniazda.

KROK 2: Po włączeniu urządzenia włącz i przetestuj mikrofon. Urządzenie jest gotowe do nagrywania, gdy tylko twój głos przejdzie przez kolumnę.

KROK 3:

Naciśnij przycisk "REC" na pilocie, aby rozpocząć / zatrzymać nagrywanie; możesz nagrywać cokolwiek chcesz.

Naciśnij przycisk "REC", aby odtworzyć nagranie.

FUNKCJA TWS

Możesz podłączyć jeden głośnik do drugiego i cieszyć się dźwiękiem True Wireless Stereo.

1. Włącz głośnik nr 1 (głośnik główny).

2. Naciśnij przycisk TRYB (MODE), aby przełączyć funkcję Bluetooth (komunikat błękitnego koloru na wyświetlaczu).

3. Włącz głośnik nr 2 (głośnik podrzędny).

4. Naciśnij przycisk TRYB (MODE) na głośniku podrzędnym, aby przełączyć funkcję Bluetooth (komunikat błękitnego koloru na wyświetlaczu).

5. Naciśnij przycisk "NEXT" na głośniku podrzędnym, aż usłyszysz komunikat dźwiękowy "BLUETOOTH CONNECTED".

Głośniki zostaną sparowane automatycznie.

6. Podłącz urządzenie audio do GŁÓWNEGO głośnika i ciesz się dźwiękiem PRAWDZIWEGO BEZPRZEWODOWEGO STEREO (TRUE WIRELESS STEREO).

FUNKCJA BEZPRZEWODOWA

KROK 1: Naciśnij przycisk trybu na panelu przednim, aby uruchomić aplikację Bluetooth. Na ekranie pojawi się logo Bluetooth.

KROK 2: Naciśnij przełącznik, aby włączyć Bluetooth. Urządzenie automatycznie rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu pobliskich urządzeń Bluetooth.

KROK 3: Naciśnij „V-TAC VT-6310-2” na liście urządzeń. W zależności od urządzenia, z którym próbujesz się połączyć, może być konieczne wprowadzenie hasła. Wprowadź domyślne hasło „0000”, jeśli urządzenie tego wymaga. Następnie poczekaj na pomyślne połączenie urządzenia.

KROK 4: Dotknij opcji akcesorium Bluetooth, gdy zostanie wykryta przez smartfon lub komputer i wyświetlona na ekranie. Teraz możesz użyć Bluetooth do pracy z akcesorium.

INSTRUKCJE

1. To urządzenie wykorzystuje akumulator. Gdy bateria jest na wyczerpaniu, podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego o odpowiednim napięciu wejściowym.
2. Podczas ładowania urządzenia włącz opcję AC/DC, a po zakończeniu ładowania ostrożnie odłącz kabel.
3. Przy pierwszym uruchomieniu naładuj akumulator przez 10 do 12 godzin.
4. Żywotność baterii urządzenia wynosi od 2 do 4 godzin, w zależności od stosowania.

UWAGA!

1. Aby oszczędzać baterię, ładuj ją przy każdym pełnym rozładowaniu. Jeśli akumulator nie ładuje się przez dłuższy czas, może on zostać uszkodzony, więc używaj go i ładuj w regularnych odstępach czasu.
2. Nasza firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji produktu bez powiadomienia.
3. Jeśli masz problem z produktem, skontaktuj się z profesjonalnym technikiem. Nie otwieraj urządzenia samodzielnie.
4. Ze względów bezpieczeństwa trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

CONTROLUL DE LA DISTANȚĂ

DECLARAȚIA FUNCȚIEI DE LA DISTANȚĂ:

1. MUTE/MODE (LINE IN/USB/TF/AUX/BLUETOOTH/FM)
2. 0-9
3. ECHO +/ECHO-/EQ/GUITAR VOLUME +/GUITAR VOLUME-
4. TREBLE +/TREBLE-
5. VOLUME +/VOLUME-/MIC VOLUME +/MIC VOLUME-/LUMINĂ SW
6. BASS +/BASS-
7. SONG/CANAL ANTERIOR
PAUZĂ/PLAY
URMĂTORUL CÂNTUL/CANALUL
8. PRIORITATEA MIC/REPETIRE/REC/FOLDER

FUNCȚIA DE ÎNREGISTRARE

CUM SE FOLOSEȘTE FUNCȚIA DE ÎNREGISTRARE:

PASUL 1: Conectați dispozitivul și introduceți în slot memoria USB Flash sau cardul TF.

PASUL 2: Conectați și testați microfonul ca să vă asigurați că este conectat. Dispozitivul va fi gata pentru funcția de înregistrare după ce vocea dvs. trece prin speaker.

PASUL 3:

Apăsați butonul 'REC' de pe panoul de telecomandă ca să conectați/opriți înregistrarea; puteți înregistra orice, în funcție de dorința dvs.

Apăsați butonul 'REC' ca să reproduceți înregistrarea făcută.

FUNCȚIA "TWS"

Puteți conecta una dintre boxe dvs. portabile la o altă boxă, și să vă bucurați de trăirea "True Wireless Stereo"

1. Conectați boxa nr. 1 (boxa principală).
2. Apăsați pe butonul REGIM (MODE) ca să schimbați funcția bluetooth (va apărea pe ecran o comunicare în culoarea albastră)
- 3 Conectați boxa nr. 2 (Boxă subordonată).
4. Apăsați pe butonul REGIM (MODE) (al Boxei subordonate) ca să schimbați funcția bluetooth (comunicarea pe ecran este de culoarea albastră)
5. Apăsați pe butonul "URMĂTORUL" (Boxă subordonată) și țineți-l apăsat până nu auziți semnalul sonor pentru comunicarea "BLUETOOTH CONNECTED". Boxele vor fi conectate în mod automat.
6. Conectați dispozitivul dvs. audio la boxa PRINCIPALĂ și vă veți bucura sunetului TRUE WIRELESS STEREO.

FUNCȚIA FĂRĂ FIR

PASUL 1: Apăsați butonul de pe panoul din față pentru selectarea regimului, în vederea conectării aplicației Bluetooth. Pe ecran se va afișa sigla Bluetooth.

PASUL 2: Apăsați comutatorul pentru activarea aplicației Bluetooth. Dispozitivul va efectua scanarea pentru identificarea celor mai apropiate dispozitive Bluetooth.

PASUL 3: Apăsați pe "V-TAC VT-6310-2" din lista dispozitivelor, în funcție de tipul dispozitivului prin care încercați să conectați boxa, s-ar putea să fie necesară introducerea unei parole. Introduceți parola respectivă "0000" dacă dispozitivul vă cere parolă. Așteptați puțin timp ca dispozitivul să realizeze conexiunea.

PASUL 4: Apăsați pe opțiunea "accesoriu Bluetooth" după detectarea și afișarea acestuia pe ecranul smartphonului sau calculatorului. Acum deja puteți folosi aplicația Bluetooth pentru funcția simultană a accesoriului.

INSTRUCȚIUNI

1. Acest dispozitiv folosește baterie reîncărcabilă. Când bateria se descarcă, conectați dispozitivul la o priză electrică cu o tensiune de intrare potrivită.
2. În timpul încărcării dispozitivului, conectați opțiunea AC/DC, iar după finalizarea încărcării, desfaceți cu atenție cablul.
3. La prima încărcare a bateriei, lăsați-o să se încarce timp de 10 sau 12 ore.
4. Timpul de lucru al bateriei dispozitivului este de la 2 până la 4 ore, în funcție de tipul destinației.

ATENȚIE

1. Ca să păstrați durata normală de viață a bateriei, încărcați bateria de fiecare dată când este complet descărcată. Dacă nu încărcați bateria pe perioade de timp mai lungi, aceasta se va deteriora, și de aceea, trebuie folosită și încărcată în mod regulat.
2. Compania noastră își rezervă dreptul de a reînnoi produsul fără nici un preaviz prealabil.
3. Dacă aveți probleme cu acest produs, apelați la serviciile unui electrician autorizat. Nu deschideți singuri acest dispozitiv.
4. Din considerente legate de siguranța, nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

PROHLÁŠENÍ O DÁLKOVÉ FUNKCI:

1. MUTE/MODE (LINE IN/USB/TF/AUX/BLUETOOTH/FM)
2. 0-9
3. ECHO +/ECHO-/EQ/GUITAR VOLUME +/GUITAR VOLUME-
4. TREBLE +/TREBLE-
5. VOLUME +/VOLUME-/MIC VOLUME +/MIC VOLUME-/LIGHT SW
6. BASS +/BASS-
7. PŘEDCHOZÍ SONG/KANÁL
PAUSE/PLAY
DALŠÍ SONG/CHANNEL
8. MIC PRIORITY/OPAKOVÁNÍ/REC/SLOŽKA

FUNKCE NAHRÁVÁNÍ

JAK POUŽÍVAT FUNKCI NAHRÁVÁNÍ:

KROK 1: Zapněte přístroj a do slotu vložte USB flash disk nebo TF kartu.

KROK 2: Zapněte a otestujte mikrofon po zapnutí. Zařízení je připraveno k nahrávání, jakmile váš hlas projde sloupcem.

KROK 3:

Stisknutím tlačítka „REC“ na dálkovém ovladači spustíte nebo zastavíte záznam; můžete nahrávat, co chcete.

Stiskněte tlačítko 'REC' pro přehrávání záznamu

FUNKCE TWS

Můžete připojit jeden z vašich reproduktorů k jinému reproduktoru a vychutnat si zážitek ze „True Wireless Stereo“

1. Zapněte reproduktor č.1 (Hlavní reproduktor).
2. Stisknutím tlačítka MODE změníte funkci Bluetooth (zpráva na obrazovce je modrá)
3. Zapněte reproduktor č.2 (Podřízený reproduktor).
4. Stisknutím tlačítka MODE (Podřízeného reproduktoru) změníte funkci Bluetooth (zpráva na obrazovce je modrá)
5. Stiskněte tlačítko NEXT (Podřízený reproduktor), dokud nezazní zpráva „BLUETOOTH CONNECTED“. Reproduktory se automaticky spárují.
6. Připojte zvukové zařízení k hlavnímu reproduktoru a vychutnejte si zvuk TRUE WIRELESS STEREO.

BEZDRÁTOVÁ FUNKCE

KROK 1: Stiskněte tlačítko režimu na předním panelu pro spuštění aplikace Bluetooth. Na obrazovce se zobrazuje logo pro Bluetooth.

KROK 2: Stisknutím spínače aktivujte Bluetooth. Přístroj automaticky spustí skenování okolních zařízení Bluetooth

KROK 3: Stiskněte "V-TAC VT-6310-2" v seznamu zařízení. V závislosti na zařízení, ke kterému se chcete připojit, budete možná muset zadat heslo. Pokud to zařízení vyžaduje, zadejte výchozí heslo "0000". Poté počkejte, až se zařízení úspěšně připojí.

KROK 4: Dotkněte se možnosti příslušenství Bluetooth, pokud je rozpoznán chytrým telefonem nebo počítačem a zobrazen na obrazovce. Nyní můžete použít Bluetooth pro práci s příslušenstvím

POKYNY

1. Toto zařízení používá dobíjecí baterii. Když je baterie vybitá, zapojte zařízení do elektrické zásuvky s odpovídajícím vstupním napětím.
2. Při nabíjení zařízení zapněte možnost AC / DC a po dokončení nabíjení kabel opatrně odpojte
3. Při prvním spuštění nechte baterii nabíjet 10 až 12 hodin.
4. Provozní doba akumulátoru zařízení je od 2 do 4 hodin, v závislosti na aplikaci.

VAROVÁNÍ

1. Chcete-li uložit životnost baterie, nabíjení je v každém plném ředění. Pokud se baterie nenabíjí po delší dobu, může dojít k poškození, takže jej použít i dobíjet v pravidelných intervalech.
2. Naše společnost si vyhrazuje právo na aktualizaci výrobku bez předchozího upozornění.
3. Máte-li s výrobkem problém, obraťte se na odborníka. Neotevírejte přístroj sami.
4. Z bezpečnostních důvodů uchovávejte přístroj mimo dosah dětí